KENWOOD

コンパクトハイファイコンポーネントシステム

R-K700

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。 使用者の安全のため、必ず「安全上のご注意 | をお読みのうえご使用ください。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION









製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。





この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意 | には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)



交流100ボルトの雷圧で使 用する

この機器は、交流100ボルト専用です。 指定の電源電圧以外で使用すると、火災・ 感電の原因となります。




船舶などの直流(DC)電源に は接続しない

火災の原因となります。



通風孔をふさがない

- あおむけや横倒し、逆さまにして使用 しない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 置いて使用しない。
- ■風涌しの悪い狭い所で使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱が、 こもり、火災の原因となります。



風呂、シャワー室では使用し ない

風呂、シャワー室など湿度の高いところ や、水はねのある場所では使用しない。 火災·感電の原因となります。



|水をかけたりぬらしたりしない

火災·感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。



ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

感電の原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張った り、加熱したり、ステープルや釘などで固 定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、 コードを本機の下敷きにしたりしない。 コードを敷物などで覆ってしまうと、気 づかずに重いものをのせてしまうことが あります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となり ます。

電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断 線など)販売店または当社サービス窓口 に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



異常が起きた場合は電源プ ラヴを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出た り、変な臭いや音がしたりした場合は、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか ら修理をご依頼ください。





雷が鳴り始めたらアンテナ 線や雷源プラグには触れな (,)

感電の原因となります。



電源プラグを定期的に清掃する

電源プラグにほこりなどが付着している と、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・ 感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いて ください。



、機器の上に花びんやコップな ど水の入った容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。



、機器の内部に水や異物を入 れない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしない。

火災·感電の原因となります。



機器の上にろうそくやランプ など火のついた物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチック が使われており、燃え移ると火災の原因 となります。



落下した機器は電源プラグ すを抜く

機器を落としたり、カバーやケースがこ われたりした場合は、電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。



きれいにしましょう

電池は乳幼児の手の届かな いところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあり ます。ボタン電池など小型の電池は特に ご注意ください。

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ ちに医師と相談してください。



乾電池は充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがの 原因となります。



、機器のケースを開けたり改 造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感 電の原因となります。

点検、修理は販売店または当社サービス 窓口にご依頼ください。

注意



カセットテープ、ディスク 、挿入口に手を入れない

手がはさまれて、けがの原因となること があります。

特にお子様にはご注意ください。



レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を 起こすことがあります。

注意



雷源コードを熱器具に近づ けない

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロン など)に近づけない。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因 となることがあります。





不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災·感電の原因となることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 因となることがあります。



アンテナ工事は販売店に相 談する

工事には、技術と経験が必要です。アンテ ナは送配電線から離れた場所に設置して ください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。



雷源プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ りが付着したりして、火災の原因となる ことがあります。また、電源プラグの刃に 触れると、感電の原因となることがあり

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントの場合には、販売店 や電気工事店にコンセントの交換を依頼 してください。



長期間使用しないときは電 → 源プラグを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必 ず電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。



移動させるときは電源プラグ □⊆ を抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜き、アン テナ線、接続コードを外す。

コードが傷つき、火災、感電の原因となる ことがあります。



お手入れの際は電源プラグ → を抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く。

感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは電 源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。必ずプラグを持って抜 いてください。



機器の接続は取扱説明書に従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器 の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。また、接続は指定の コードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使用、コードの延長をすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな 物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



機器に乗らない

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 特にお子様にはご注意ください。

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンを ご使用になるときは注意してください。



耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンをご使用になるときは注意してください。



長時間音が歪んだ状態で使 わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



ひび割れディスクは使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しない。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。



電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。

- 極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き)に注意し、表示どおりに入れる。
- ●指定の電池を使用する。
- ●使い切ったときや、長期間使用しない ときは、取り出しておく。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れたりしない。

電池は誤った使い方をすると、破裂、液もれにより、火炎、けがや周囲を破損する原因となることがあります。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、けがややけどの原因となることがあります。

液がもれた場合は、点検、修理をご依頼ください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

<u>^</u>

▼定期的に内部の点検、清掃 をする

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。販売店、または最寄りのケンウッドサービス窓口に費用を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 をしないと、火災や故障の原因となることがあります。

取扱説明書の使用方法

本書は、準備編、基本編、応用編、知識編の4つの章に分かれています。

まずはじめに安全上のご注意をよくお読みください。

準備編

お手持ちのオーディオ機器との接続のしかたや各部の名称 について説明しています。お手持ちのオーディオ機器に よっては接続が複雑になることがあります。取扱説明書を よくお読みのうえ、それぞれの機器に接続してください。

基本編

曲の再生など、基本的な機能の操作方法を説明しています。

応用編

曲の編集など、応用的な機能(便利な機能)の操作方法を 説明しています。

知識編

「故障かな?と思ったら」、「定格」など、知っておくと便利な情報を記載してあります。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、

小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このシンボルマークのある製品はケン ウッドにおいて環境に対する影響を軽 減した商品であることをお知らせする マークです。

付属品

AM ループアンテナ(1個)



リモコン(1個)



FM 室内アンテナ (1 本)



リモコン用単4 乾電池 (2本)



ルームイコライザー用マイク (コード長約5m:1個)



注意

ここを開けると不可視レーザーが放射する レーザー放射を直接見たりふれたりしないこと

この製品には、「クラス 3B」に分類されるレーザーダイオードが使用されております。

レーザー放射を直接見たり、ふれたりしないで下さい。 貼付位置:本製品内部のMDレーザーピックアップユニットのカバー

本機の特長

ルームイコライザー機能

本機には、部屋のレイアウトや設置場所に応じて最適な音響空間を自動で構築することができる「ルーム イコライザー」機能を搭載しています。従来は、最適な音響空間は試聴しながらスピーカーや家具などの 位置を移動して環境を整えなければならず、時間と手間、専門的な知識が必要とされました。この機能に より、実際に物を動かさずに簡単に短時間でお部屋に応じた最適な音響空間を設定することができます。

デジタルサウンドイコライザー機能

本機にはDSPでデジタル処理を行うデジタルサウンドイコライザー機能を搭載しています。 これまでの単なる音質調整と比べ、楽しみながら、より自分の好みの音に調整することができます。 作り出した音をMDに録音することもできます。(通常録音、4倍速録音)

CD-R / CD-RW 再生対応

音楽 CD の再生はもちろん、CD-R(Compact Disc Recordable)(追記型)、CD-RW(Compact Disc Rewritable)(書き換え型) に録音された曲の再生ができます。

*ファイナライズされたディスクのみ再生可能です。ただし、ディスクによっては再生できない場合があります。

MD ロングプレイモード対応

ATRAC 3 (MDLP) による長時間録音、再生機能 (LP2、LP4) を搭載。標準の 2 倍(約 160 分*) または 4 倍(約 320 分*) のデジタル長時間録音、再生ができます。(* 80 分ディスクを使用した場合)

CD → MD High Speed ダビング対応 (4 倍速)

CDからMDへカンタン、4倍速でダビングできる便利な機能です。(全曲、1曲)

グループ機能

多数の曲を何曲かずつのグループに分けて管理できる便利な MD グループ機能を搭載しています。

便利な録音あれこれ

目的別に使える、多彩な録音機能です。

- ワンタッチ録音: キーを押すだけで、CD 1 枚または 1 曲をカンタンに録音できます。
- プログラム録音: 好きな曲を好きな曲順で録音できます。

便利なタイマー機能

- タイマー再生、タイマー録音機能:
 - タイマー再生(Alタイマー再生)とタイマー録音を2系統(PROG. 1, PROG. 2) 設定ができます。 (Alタイマーは、タイマー再生開始後、設定したレベルまで徐々に音量が上がります。)
- スリープタイマー機能:

設定時間になると自動的にパワーがオフになります。就寝時など音楽を聞きながらお休みになりたいときに便利です。

目次

▲ このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

★ 安全上のご注意 (必ずお読みください)
接続のしかた
基本編
時刻合わせ 18 基本的な使いかた 19 ルームイコライザー機能を使う 21 デジタルサウンドイコライザー機能を使う 23 CD を聞く 26 MD を聞く 29 ラジオ放送を聞く 32 放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット) 33 記憶させていない放送局を聞く (オート選局、マニュアル選局) 35 放送局を1局つずつ記憶させる (マニュアルプリセット) 36 外部入力ソースを聞く 37 MDに録音する 38 O.T.E. 機能を使ってCDを録音する 40 録音モードを設定する 41 MDのステレオ長時間録音と再生について 44
応用編
CDと MD のいろいろな再生 45 曲順を並べ替えて聞く(プログラム再生) 45 繰り返し聞く(リピート再生) 47 曲順を順不同に楽しむ(ランダム再生) 48 便利な録音あれこれ 49 の.T.E. 機能を使ってCDの4倍速録音をする 49 プログラム録音 51

MD の編集機能53 1 曲ずつ移動する (MŌVE)
1 曲ずつ移動する(MÔVE)54
1曲ずつ消す(FRASF)または
全曲消す (ÅLL ERAŜE)57
曲をつなぐ(COMBINE)59
曲を分ける (DĪVIDE)
ディスクや曲のタイトルをつける62
編集した内容を取り消す65
グループ機能66
グループ登録する
グループ範囲を変更する69
グループを解除する71
聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能) 13
選んだグループの曲を繰り返し聞く
(REPEAT)
送れたフルーフの声を順行呼に関く (RANDOM)74
グループや曲のタイトルをつける 75
グループ録音の設定76
グループ登録した MD の曲を編集すると 78
タイマーを使う 79
おやすみタイマー (SLEEP)
プログラムタイマーを設定する
(PROG. TIMER)
タイマーの解除と再設定83
表示部の明るさを設定する84
レベルメーター表示の ON/OFF を切り換える
知識編
知っ <i>ておきましょう86</i>
ディスクの取り扱いかた86
デジタル録音と SCMS について
サファルwale 30M3 に りい (

正俗 94 保証とアフターサービス
(よくお読みください) 95
ケンウッドサービス網96

システムと付属品の接続

本機と付属品の接続方法です。

注意 接続のご注意

機器の接続は、図のように行なってください。 接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセント に差し込んでください。 ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に 基づく許諾製品

注意

スピーカーの磁気でテレビやパソコンのモニターの色が 乱れることがあります。スピーカーはテレビやモニター の近くには置かないでください。

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障かな?と思ったら…"を参照してマイコンをリセットしてください。+®

注意

機器を設置する際には、機器に十分な放熱をさせるために下記のことをお守りください。放熱が十分でないと、内部に熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。


- 機器の上面に、放熱の妨げになるようなものを置かないでください。
- 機器の各面から、下記に示すスペースを空けてください。

上面:50cm以上 背面:10cm以上

注意

機器は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置し、 異常が起きた場合すぐに電源プラグをコンセントから抜 いてください。

スピーカーの接続





- スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。故障の原因になります。
- 極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が 発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤作動または故障の原因となります。

アンテナを接続しないと AM、FM 放送を受信できません。下記にしたがって正しく接続してください。

AM ループアンテナ


FM 室内アンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、 電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よ い方向に向けます。

AM アンテナコードの取り付けかた

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するものです。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接続をお勧めします。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナは取り外してください。

- 7 アンテナ端子に接続する。
- ❷ 受信状態のよい位置をさがす。





SPEAKERS(6-16Ω)

他の機器(市販品)との接続

注意 接続のご注意

機器の接続は、図のように行なってください。 接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセント に差し込んでください。


注意 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた 場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感 電の原因になることがあります。

FM屋外アンテナ

75Ω同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75Ω端子 に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテ ナは取り外してください。

FM 屋外アンテナ






- 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- 発生することがあります。
 - 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜 かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤作動または故障の原因となります。
 - アース端子 (ホマークの端子) はアナログレコードプレーヤーを設置した場合の雑音の低減をはかるための ものです。安全アースではありません。


表示部

本文中のディスプレイ表示は概念を示すもので、実際の表示と異なる場合もあります。



- **②** MUTE表示
- ❸、**②** CD、MD関連表示
- ❷ SOUND PRESETメモリー表示
- **G** Room EQ表示

本体部



② STANDBY/TIMER 表示

赤色の点灯: 通常のスタンバイ状態 緑色の点灯:タイマースタンパイ状態

消灯 : 電源オンの状態

点滅の場合は"**故障かな?と思ったら...**"をご覧くださ

(10 → 89 **②** 也(POWER)キー **→** 19

電源のオン/スタンパイを切り換えます。

- **②** CD トレイ
- グディスプレイ
- **5** サウンドインジケーター

D-BASS インジケーター

→ 23

D-BASS 設定中は点滅、設定されたときは点灯し ます。

ROOM EQ MODE インジケーター

→ 22

RŐŐM EQ モード設定中は点滅、設定が完了したら点灯 します。

TONE インジケーター

→ 24

TONE 設定中は点滅、設定されたときは点灯します。

ROOM EQ インジケーター

→21

ROOM EQ 設定中は点滅、設定が完了したら点灯しま す。

⑥ ▲ (CD トレイ開閉) キー

→ 26

CDトレイを開閉します。

2 SOUND SELECTOR +-

サウンド設定モードの切り換えに使います。

キーを押すと以下のように切り換わります。

"D-BÂŜS"

→ 23

"ROOM EQ MODE"

→ 22

"BASS"

→ 23

"TREBLE"

→ 24

サウンド設定モード OFF

Ø ENTER +−

MODE 操作中のとき:選択項目の確定に使います。 MD 入力のとき: MD 編集中の確定などに使います。 放送受信のとき:プリセットメモリー確定などに使います。

進

Ø MODE +−

|**◄** または ▶▶| キーの機能をメニュー選択モードへ 切り換えます。もう一度押すと、◄◀または▶▶ ‡ー の機能が通常モードへ戻ります。

機能メニューは以下のとおりです。

O.T.E. START +40 + 50 + 51BEC MODE + 42 + 76 O.T.F. SPFFD **→** 49 RFC INPUT +41 +77

BFC L FVFL TEXT COPY

GROUP MAKE GROUP SEARCH

AŬTO MARK INPUT LÉVEL

BALANCE ケンメイセッテイ DIMMER SET LÉVÉL MÉTER

A.P.S. SFT TIME ADJUST TIMER SET

SOUND PRESET

BOOM FO

選ばれているソースによって表示されないメ ニューがあります。

1 INPUT SELÉTOR +-**→** 19 入力ソース(PHONO、TAPE、AUX、DIGITAL IN)を選択 します。

Ø VŐĹŪME つまみ

→ 20

→ 43

→ 42

→ 73

→ 43

→ 37

→ 20

→ 33

→ 84

→ 85

→ 85

→ 18

→ 80

→ 25

→21

+ 43 + 76

右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がります。

② |◀◀/▶▶| (マルチコントロール) キー


通常は以下のときに使います。

- CDやMDの曲の飛び越し +27 + 30

プリセット放送局を選ぶ

→ 32

MODEキーを押してメニューモードにし、好みの項目 を選ぶときに使います。ENTERキーを使って確定し ます。



● メニューモード時に20秒以上操作しないと ◄◀

② 基本操作キー

CD ▶/II キー

入力を CD プレーヤーに切り換え、再生を開始しま す。CD 再生中に押すと一時停止をします。

MD ▶/II キー **→** 29

入力を MD レコーダーに切り換え、再生を開始しま す。MD 再生中に押すと一時停止をします。MD 録 音中に押すと録音を一時停止します。

TÜNER / BAND +-

→ 32

入力をチューナーに切り換えます。 放送パンドを切り換えます。

■ (STOP)/TÜNING MÖDE *-

-27 **-**30 CD、MD のとき:

ディスクの操作を停止するときに使います。

チューナーのとき: **→** 35 AŬTO (オート選局、ステレオ受信) と MŎŃO (マニュ アル選局、モノラル受信) の切り換えを行います。

スタンバイ状態のとき: **→** 18

表示部に時計を表示します。

② ▲ (MD取り出し) キー **→** 30

MD を取り出すときに使います。

® SOUND CONTROL つまみ **→** 23 SOUND SELECTOR で選択されたSOUNDモードの調 整を行います。

6 MD 挿入口

@ REC +-

→ 39

MDに録音をするときに使います。 7日 ヘッドホン端子

リモコンからの信号を受信します。

→ 20 ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。

@ リモコン受光部 **1**7


または▶▶」キーは通常モードに戻ります。

スタンバイ状態について

本機のスタンバイインジケーター(赤)が点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。 これをスタンバイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

リモコンの使いかた

本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。



2 ROOM EQ +-

→21

セッティングした場所で最適な音場を自動設定します。 TIMER +-**→** 83 プログラムタイマーの実行モードを設定するときに使

SLÉÉP +-

います。

→ 79

おやすみタイマーを設定するときに使います。

② RANDOM ≠- (CD、MD)

→ 48

曲順を順不同に再生します。

RÉPEAT +- (CD, MD)

→ 47

繰り返し再生するときに使います。

 $P.MODE \neq - (CD, MD)$

→ 45

トラックモードやグループモードまたはプログラム モードに切り換えるときに使います。

DIMMER +-

表示部の輝度調整やキーイルミネーションの 0 / / OFF を切り換えます。

3 文字/数字キー

CD または MD の曲を選ぶときや、TÜNFR のプリヤッ トコールキーとして使います。

27 30 36 45 46

MD のタイトル入力のとき、アルファベット、カタカ ナ、数字、記号の入力に使います。 **→** 63

❷ サウンド設定モードキー

3種類のデジタルサウンドイコライザーモードまたはフ ラットを選ぶことができます。

FLAT キー

→ 25

D-BÂSS +-

→ 23

ROOM EQ MODE +-

→ 22

TONE TÜRN ÖVER +-

→ 23

G SOUND PRESET (

→ 25

プリセットされたサウンドを呼び出したり、調整した いイコライザーの周波数バンドを選びます。

SOUND CONTROL (△/▽) キー サウンドコントロールのレベルを調節します。

+23 + 24

MANUAL EQ +-

→ 24

マニュアルイコライザーの調整モードに切り換えます。 MODE +-

各種機能設定の選択モードに切り換えます。

TÍME DÍSPLAY +-

+28 + 31

→ 20

CDやMDなどの時間表示を切り換えるときに使います。 ENTER +-

MD の編集処理の実行や、入力したタイトルの確定な

どに使います。 チューナーのプリセットメモリーの確定に使います。

一時的に音を消したいときに使います。

MUTE +-

(CD、MD 共用のキーは、入力切り換えに応じて動作します)

MD ▶/II +-+29/CD ▶/II +-

→ 26 TUNER/BAND +-**→** 32

AUTO/MONO ■ (STOP) +-

+ 18 + 27 + 30 + 35

② P.CALL (I◄◄ / ▶►I) キー

CD、MDのとき:

→ 27 **→** 30

スキップ(曲の飛び越し)に使います。

MD の編集にも使用します。

チューナーのとき:

→ 32

記憶させた放送局を受信するときに使います。

TUNING (◀◀ / ▶▶) キー

CD、MDのとき:

- 27 **-** 30

早送り、巻戻しに使います。

MD のタイトル入力のときカーソルの移動に使います。

チューナーのとき: +35

放送局の選択に使います。

③ ⊕ (POWER) + − → 19

電源のオン/スタンパイを切り換えます。

9 TÎTLÊ INPUT +− +62

MD にタイトル入力をするときに使います。

MD EDIT + - → 54 ~

MDの曲を編集するとき、曲の移動や消去などに使います。 ディステレイ **DISPLAY / CHARAC.** キー + 28 + 31

CD-TEXT 対応のCDディスクやMDを操作中に押すと、ディスクのタイトルや曲のタイトルをスクロールします。 MD のタイトル入力操作中に押して、目的の文字グループを選ぶときに使います。

曜日、時計を表示します。

CLÉAR +-

プログラムした曲を取り消します。

→ 46

MDのタイトル入力のとき、1文字を削除します。→ 63

プリセットした放送局を消去するときに使います。+36

@ VÔLŪME (△ / ▽) キー

音量を調節するときに使います。

4分部入力キー

→ 37

→ 20

PHONO +-

TAPE +-

AUX キー

DIĞİTAL İN +-

外部入力をそれぞれのソースに切り替えます。

の OTF キー

→ 40 **→** 50

CD をワンタッチで MD に録音できます。

CDの再生中に押すとそのとき再生している曲だけを、

また停止中に押すと CD の全曲を MD に録音します。

RÉC キー コーディング モード REC MODE キー

+ 42

MDへの録音モードを選択します。ステレオ、LP2、 LP4、モノラルの中から選ぶことができます。

コーディング スピード REC SPEED キー

→ 49

CDからMDに録音するときの録音速度を通常の速度と4倍速から選択できます。

電池の入れかた

② カバーを開く



2 雷池を入れる



❸ カバーを閉める




● 単4乾電池2本を極性マークに従って入れる。

操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの の (POWER)キーを押すと電源がオンになります。電源がオンになります。

リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押 すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押して ください。

操作範囲のめやす





- 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。
- 操作できる距離が短くなったら、2本とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しない ことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

タイマーを使うときに必要となるので、あらかじめ時刻合わせを済ませておいてください。

電源をオンにする。

1 時刻合わせモードにする

MODEキーを押し、メニューからI◀◀または▶▶ キーで "TIME ADJUST" を選び、ENTERキーを押す

MODE









● 曜日表示部が点滅を始めます。

2 "曜日"を合わせる




月曜日、午前8時7分に合わせる例



● **ENTER キー**を押すと"曜日"が設定されて、"時"表示が点滅します。

3 "時"を合わせる



月曜日、午前8時7分に合わせる例



 ● ENTER キーを押すと"時"が設定されて、"分"表示が 点滅します。

4 "分"を合わせる




月曜日、午前8時7分に合わせる例



- 間違えたときは、はじめからやり直してください。
- ENTER キーを押して、設定が終了すると "COMPLETE" と表示します。
- 停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直した ときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- 電源がスタンバイ状態のとき、■(ŜŤŎP) キーを押すと 8 秒間時刻を表示します。

電源をオンにする (オフにする)



1. 電源をオンにする (オフにする)

電源がオンのときに \oplus (POWER)キーを押すとオフ (スタンバイ) になります

- CD ►/II、MD ►/II、TÜNER/BÄND またはINPUT SELECTOR キー (リモコンは外部入力キー)を押しても、電源がオンになり、再生 (受信) します。
- CD、MDを選んだとき、すでにディスクが入っている場合は、再生が始まります。

例:CDを選ぶ時



例:外部入力を選ぶ時

INPUT SELECTOR


2. 聴きたいソース(音源)を選ぶ

CD → 26 MD → 29 TÜNER (ラジオ) → 32

PHONO/TAPE/AUX (外部入力) [インプットレベルを調整する] - 32 DIGITAL IN (外部入力)

CD▶/II、MD▶/II、TÜNĒR/BÄND キーを押すとその入力に切り換わります。
 また、外部入力はINPŮT SEĽĚĆTOR キーを押してそれぞれの入力に切り換えます。PHÔNO/TĀPĒ/AUX/DĪĞĪTĀL IN の順に切り替わります。

CD を選んだとき





3. 音量を調節する



表示部に目安の数字が表示されます。









4. バランス (左右の音量) を調整する

② MODE キーを押して ◄ または ► キーでメニューから "BALANCE" を選び、ENTERキーを押す。



② I◀■または ▶▶Iキーを押して好みのバランスを調整し、ENTERキーを押す。



ヘッドホンで聞く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン 端子に差し込む



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- 端子にプラグを差し込むとスピーカーから音が出なくなります。

一時的に音を消す(Mute)

リモコンのみ

- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

ルームイコライザー機能を使う



測定中はスピーカーより大きなテスト信号 が出力されます。特に夜間には近隣やお子 さまに十分配慮してください。

ルームイコライザー機能は、スピーカーより出力されるテスト信号を付属のマイクで測定し、リスニングポジションに最適な音場になるように、以下の調整を自動で設定します。

- 1. スピーカーからの音の遅延
- 2. 左右のスピーカーからの音量レベルの差
- 3. スピーカーの周波数特性および室内の音響特性

部屋の音響特性を測定する(ROOM EQ)

- 付属のマイクを本機背面のROOM EQ MIC IN 端子に接続する 接続のしかた → 11
- マイクの本体部をリスニングポジション(耳の高さ)に置く
- MODE キーを押して I または
 Noom EQ を選び、ENTER キーを押す。またはリモコンの ROOM EQ キーを押す。











または



② |◀◀または ▶▶|キーで "R. EQ START"を選び、 ENTER キーを押す









■■または
■■キーを押すたびに以下のよう
に切り換わります。

"R.EQ START": 測定を開始します "R.EQ OFF" : 設定されている特性を

一時的に解除します

"R.EQ CALL" : 設定されている特性を


呼び出します

- 測定が完了するまでに約1分間かかります。
- ROOM EQ用マイクが接続されていないとき、あるいはヘッドホンが接続されていると "CAN'T SETUP"と表示され、測定できません。
- 測定終了後、必ずマイクを本体から外してください。
- 使用環境により効果がはっきりと表れない場合があります。
- 測定中と測定完了時の表示


測定中は本体の ROOM EQ インジケーターが点滅し、 測定が完了すると本体の ROOM EQ インジケーター と表示部の "RoomEQ" 表示が点灯します。



 測定のイメージ マイクは耳の位置に置いてください。
 スピーカーとマイクの間には障害物を置かないでく ださい。




• ルームイコライザー機能の効果のイメージ



測定を中断するには

本体の VOLUME つまみを回すか、リモコンの VOLUME △/▽ キーを押す



 本体とリモコンの MoDE キーおよびリモコンの ROOM EQキーを押し、"R.EQ CANCEL?"と表示されてから、ENTERキーを押しても測定を中断し、開始前の状態に戻ります。

RÖÖM EQ の特性を状況にあわせて変える(RÖÖM EQ MÖDE)

② SOUND SELECTOR キーを押して ROOM EQ MODE を選ぶ。または、リモコンの ROOM EQ MODE キーを押す

SOUND SELECTOR

ROOM EQ MODE

② SOUND CONTROL つまみ、または SOUND CONTROL △ または ▽ キーでモードを選ぶ

以下のモードを選ぶことができます

"NORMAL": ROOM EQで測定された結果を

忠実に再現するモードです。通 常はこのモードを使用してくだ

さい。

"WIDE": 測定したポジションを中心に、

比較的広い範囲で違和感なく音楽をお楽しみいただけるモードです。ホームパーティー等、お部屋の中を動き回りながらお聞

きいただく際に便利です。

"NIGHT": 深夜など、小音量で音楽をお楽

しみいただく際に便利なモードです。ボーカル等のメロディー 帯域を中心とした調整となるので、小音量でも比較的お聞きになりやすい音場設定ができま

す。

- 本体のROOM EQ MODEインジケーターが点滅、選択すると点灯します。
- 各モードとも20秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。

デジタルサウンドイコライザー 機能を使う

D-BASS の設定

② SOUND SELECTORキーを押してD-BASSを選ぶ。または、リモコンの D-BASS キーを押す

SOUND SELECTOR





本体の D-BASS インジケーターが点滅します。

または

② SOUND CONTROL つまみ、または SOUND CONTROL △ または ▽ キーでレベルを調整する

本体の場合

SÖÜND CÖNTROL つまみを回す



 サウンド設定モードのデー時にSOUND CONTROL つまみを回すだけでD-BASS 設定に入ることができます。

リモコンの場合

SOUND CONTROL △またはマキーを押す





- 0から10までの範囲でレベルを調整できます。
- 20 秒後に元の表示に戻ります。
- 設定完了後、本体の D-BASS インジケーターが点灯 します。(レベル1以上のとき)

D-Bass表示が点灯



D-Bassのレベルを表示

TÖŇE / TŰŘN ŐVÉR の設定

本機では低音部と高音部をお好みに応じて設定できます。(TONE) さらに低音部と高音部の特性を3段階にきめ細かく調整できます。(TURN OVER)

SOUND SELECTOR キーを押して BASS を選ぶ。または、リモコンのTONE TURN OVERキーを押す

SOUND SELECTOR



または

TONE TURN OVER

② SOUND PRESET ⊲または⊳キーを押して低音 部 (BASS) の周波数 (Low: 100Hz、Mid:150Hz、 High: 200Hz) を選ぶ





SOUND CONTROL つまみ、または SOUND CONTROL つまみ、または SOUND CONTROL △または▽で低音部 (BASS) のレベルを調整する

本体の場合

SOUND CONTROL つまみを回す

レベルを / レベルを 下げる / 上げる

リモコンの場合


SOUND CONTROL △または▽キーを押す






次ページに続く

- 2 2 と 3 を繰り返して好みの低音に調整する
- SOUND SELECTOR キーを押して TREBLE を選
 ぶ。または、リモコンの TONE TURN OVER キーを
 押す
- ② SOUND CONTROL つまみ、またはSOUND \triangle または ∇ +0-7ルトレナルトレナルトレナルトレナルトレナルトローで高音部 (TREBLE) のレベルを調整する
- ❸ 母 と ❷ を繰り返して好みの高音に調整する
- SOUND SELECTOR キーまたは、リモコンのTONE TUBN OVER キーを押す
 TUBN OVER キーを押す
 - -6(dB)から+6(dB)まで1(dB)ステップでレベル を調整できます。
 - 各モードとも、20秒後に元のディスプレイ表示に 戻ります。
 - 設定完了後、本体のTONEインジケーターが点灯します。(レベル0以外のとき)
 - 周波数可変のイメージ (TÚRN OVER 設定)



レベル調整のイメージ



好みの音質を作る(MANUAL EQ 設定)

本格的な7バンドのイコライザーを搭載していますので、重低音域から超高音域まで (+20)ある周波数を中心とした音域のカーブが、自由に作れます

② リモコンの MANUAL EQ キーを押す



- ◆ イコライザーカーブ、レベルおよび周波数が表示 され、"EQ" が点滅します。
- ② 設定したいイコライザーのバンド(周波数)を 選ぶ

sound PRESET ⊲または⊳キーで設定したいバンドを選ぶ






- 選ばれたバンドのイコライザーが点滅します。
- 7種類のバンドから選ぶことができます。





- -8(dB)から+8(dB)まで1(dB)ステップで調整できます。
- もう一度 MĂÑŰÁL EQ キーを押すか、20 秒以上 キーの操作がないと、マニュアル設定モードを解除 します。
- レベル調整のイメージ



作り出した音を記憶させる



- サウンドプリセット表示部の"①"、"②"、"③" が点滅します。
- 数字および文字情報表示部には"PRESET"と"1"、"2"、"3"と表示されます。
- 音のパターンはサウンドの種類によらず全部で1 から3までの3個がプリセットできます。
- ルームイコライザーの設定も記憶されます。
- ② | ◀ または ▶ ▶ | キーで記憶させたいメモリーを 1 から 3 のうちから選び、ENTER キーを押す



• プリセット表示部に選択されたメモリーの番号が 点灯します。

記憶させた音のパターンを呼び出す

リモコンのみ

SOUND PRESET ⊲または⊳キーを押す





- "SOUND PRESET" と " " が表示されます。
- 出荷時はフラットに設定されています。
- 3 秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。
- リモコンの デンオ キーを押すか、または本体部の 1000 ましょう 100 または本体部の おいますと、レベルを 0 にすることができます。



D-Bass表示に変わります

音質調整について

重低音域の調整(バンド1:63Hz)

これらのレベルコントロールを上昇させると、ベース のように低音域の楽器がどっしりした安定感のある音 として再生されます。また、重低音域が響きすぎると 感じられるときには、適当と思われるところまで下降 させます。

低音域の調整(バンド2:160Hz)

日本の建築様式では、リスニングルームの共振点がこの周波数帯にあり、ブーミーな感じになりやすいものです。したがって、リスニングルームの共振を防ぐためにこの低音域を下降させることが多いようです。

中低音域の調整 (バンド3:400Hz)

音楽の基礎となるこの音域の音は、やせているとか、豊かだと感じられるところです。もの足りない音だと思われるときには、このレベルをわずかに上昇させると、豊かな感じの音になります。

中音域の調整 (バンド 4:1kHz)

この中音域を調整すると、ボーカルが入っている曲では 歌手の声が前に出たり、奥にひっこむような感じになり、 臨場感に大きな影響を与えます。音の奥行と深みに関係 する帯域です。

中高音域の調整(バンド5:2.5kHz)

この周波数帯域は、刺激の強い、金属的で硬い音として感じられるところです。うまく調整すれば、爽快さや明るさがでてきますが、反面うるさい感じになることもあります。


高音域の調整(バンド6:6.3kHz)

この周波数帯域は、硬い感じとか、柔らかい感じといわれるところです。上昇させると弦楽器(バイオリンなど)や、管楽器(フルート、ピッコロなど)が強調され、艶のある音になり、下降させるとおとなしい感じの音になります。

超高音域の調整(バンド7:16kHz)

この周波数帯域は、音の広がりや繊細感に影響を与えるところです。上昇させると超高音域の楽器(トライアングル、シンバルなど)が快く響き、音の広がりや繊細感が増します。

CDトレイにあらかじめディスクを入れておくと CD▶/Ⅲ キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。





1. ディスクを入れる

ディスクをトレイにのせる




ラベル面を上にする

- 再生面に触れないようにします。
- ディスクをずらして置くと故障の原因となります。

2. 再生を始める

- 数秒後に 1 曲目から再生します。
- CD-TEXT 対応のディスクでは、タイトルが表示されます。

−/Ⅲ 再生中のトラック番号





再生を始める/一時停止する



押すたびに一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



#/DEF

3 `

好きな曲から聞く

リモコンのみ

曲を選ぶ







数字キーを押す順序は

12曲目なら......+10、2

30曲目なら......+10、+10、+0、0

早送り・早戻しする

リモコンのみ

早戻し



早送り

再生中に押しつづけます。手を放したところから再生します。

曲を飛び越す



進む

- 押した方向に飛び越して選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中に◄◄キーを押すとその曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く I◀◀ キーを押します。
- 停止中でも I◀◀ または ▶▶I キーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生が始まります。

CDを取り出す

本体のみ



● CDトレイが開きます。(もう一度押すと閉まります。)

CDプレーヤーの時間表示について


TÍME DÍSPLAYキーを押すたびにディスプレイの表 示が切り換わります。

リモコンのみ




- 1曲リピート再生時やランダム再生時には、①と② のみ表示します。
- 時間表示の合計が1000分以上になると "---:-- "と表示されます。


① 再生中の曲の経過時間




② 再生中の曲の残り時間 ("_" 点灯)



③ ディスク全体の経過時間 ("TTL" 点灯)



④ディスク全体の残り時間("TTL"、"_"点灯)



CD-TEXT 対応ディスクのタイトル表示について

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生するとCDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトル(アルファ ベットや数字の場合)が自動的に表示されます。また、リモコンの DISPLAY/CHARAC. キーを押すたびにディ

スプレイの表示が切り換わります。


リモコンのみ

DISPLAY /CHARAC.



● CD-TEXT 対応のディスクでも表示できないものもあ ります。ディスクに収録された文字情報が1000文字 を超えると "CD TEXT FULL" と表示されます。

① トラックナンバーを表示



② タイトルを表示




③曜日および時計を表示



- 再生できる CD については、「本機で使用できるディスクについて」をご覧下さい。 → [36]
- ・ 本機ではファイナライズされていない CD-R/RW は再生できません。
- 本機では CD-R/RW のデータ信号など、音楽データ以外のデータは再生できません。
- ●録音機器の録音特性(ピックアップなど)、使用するCD-R/RWディスクの特性や録音状況などによっては 本機でCD-R/RWを再生できないことがあります。

MDレコーダーにあらかじめMDを入れておくと MD ▶/Ⅲキーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。 MD の曲は録音したときの録音モード(例: MDLP/ ステレオ 2 倍長時間録音(LP2)など)にしたがって再生されます。



1. MD を入れる

MD を本機の挿入口へ確実に入れてください

● MD にディスクタイトルが記録されているときは、ディスクタイトルが表 示されます。




スタンバイ状態時は MD の出し入れはできません。 スタンバイ状態時に無理に MD を入れないでください。故障の原因となります。



2. 再生を始める

- 数秒後に 1 曲目から再生します。
- トラックタイトルが記録されているときは、再生中の曲のタイトルが表示 されます。 トラックタイトル





再生を始める/一時停止する

MD ►/II



● 押すたびに一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



好きな曲から聴く

リモコンのみ

曲を選ぶ カ/ABC

サ/DEF



数字キーを押す順序は

12曲目なら +10、2

40曲目なら +10、+10、+10、+10、0 102曲目なら +100、2

102 曲目なら +100、2

■ "MD READING" の点滅中にディスクにないトラックナンバーを選ぶと、そのディスクに収録されている最後の曲を再生します。

MDLP について

MDLP は MD 規格に適合した新しい音声圧縮方式 ATRAC3 を採用して、ステレオ2倍(または4倍)の長時間録音、再生モードの機能を持った MD レコーダーや MDプレーヤーまたは、ATRAC3 により音声録音されているMD メディア (再生専用 MD) に表示されています。

早送り・早戻しする

リモコンのみ

早戻し



早送り

- 再生中に押しつづけます。手を放したところから再 牛します。
- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

曲を飛び越す

戻る





進む

- 押した方向に飛び越して選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中に ◄◄ キーを押すとその曲の最初に戻ります。
- すらに手前の曲にスキップするときは素早く」オーを押します。
- 停止中でも I◀◀または ▶▶ キーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生が始まります。

MD を取り出す

本体のみ



• MDを取り出したまま挿入口に放置しないでくだ さい。

↑ 注意 レーザー光源をのぞかない
レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがあります。

MD レコーダーの時間表示について

プイム ディスプレイ TIME DISPLAYキーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

リモコンのみ



- 1曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①、② のみ表示します。
- 時間表示の合計が1000分以上になると "---:-"と表示されます。

①再生中の曲の経過時間

►	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
----------	---------------------------------------

② 再生中の曲の残り時間 ("-" 点灯)



③ 録音された曲全体の経過時間 ("TTL" 点灯)



④ 録音された曲全体の残り時間 ("TTL"、"_" 点灯)




⑤ MD の録音可能残り時間




MD レコーダーのタイトル表示について

リモコンの DISPLAY/CHARAC. キーを押すたびに ディスプレイの表示が切り換わります。

① タイトルを表示



② トラックナンバーを表示



③曜日および時計を表示




リモコンのみ

DISPLAY /CHARAC.

CD から MD へ録音中に操作すると、

① MD の録音可能残り時間を表示



② 再生中の曲のタイトル表示 (CD-TEXT 未対応ディスクの場合は、トラックナンバーを表示します)

CD	5 i	ngle	Co	
CD >			0:12	© 30 10 5 3 1 0(dB)

- 曲名(トラックタイトル)ならびにMD名(ディスクタイトル)が登録されていない場合は、"・・・・・・・"が表示されます。
- 1曲も録音されていないときは、"BLANK DÍŚC" と表示されます。(ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトルが表示されます。)

TUNER/BAND キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、受信状態になります。



TUNER



1. 入力をチューナーにする

放送バンドは TUNER/BAND キーを押すたび、以下のように切り換わります

FM AM

2. 放送局を記憶させる

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) +33

お住まいの都道府県名を設定するとお住まいの近くで受信できる放送局が自動的にプリセット(記憶)されます。これらの放送局を受信すると放送局名を(FM 放送のみ)表示します。

一度オートプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて 全局記憶させる場合を除き、次回からオートプリセットする必要はあ りません。

放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット)→36

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは "**記憶させていない** 放送局を聞く(オート選局、マニュアル選局)" をお読みください。

3. 放送局を呼び出す(プリセットコール)

オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させている場合、I◀◀ または ▶▶I を押して選局します。

押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。

受信すると **"TŪNĖD"** が点灯 ステレオ受信時に **"ST."** が点灯



周波数の表示

▶▶ を押すと: 01 → 02 → 03 38 → 39 → 40 → 01 |◀◆ を押すと: 40 → 39 → 38 03 → 02 → 01 → 40

 リモコンでは、P. CALL | → または トー まるいは数字キーを押して 選局します。押したままにすると約0.5秒間隔で放送局をスキップします。



放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)(エリア別FM 放送局名自動表示)

の 入力を TÜNER にする

TUNER



BAND

2 "ケンメイ セッテイ"を選ぶ



(都道府県名が点滅中に ENTER キーを押す)

❸ お住まいの都道府県名を選ぶ



4 オートプリセットを始める

ENTER



希望の放送局名が表示されないとき

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名 が違う場合があります。希望する放送局名が表示 されていないときは、リモコンの "P.MODE" キーを押してリストにある別の放送局名に変える ことができます。押すたびに切り換わります。

リモコンのみ



ケーブルテレビなどのアンテナを本機に接続した 場合は、放送局名が正しく表示されない場合があ ります。

オートプリセットは FM および AM の放送局をあ わせて、最大40局まで登録します。

放送局名表示は "エリア別 FM 放送局名自動表示 リスト "に載っている FM 放送局のみに対応して います。 **→** 34



- ・現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ミセッテイ"と 表示されます。



- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別 FM 放送局名 **自動表示リスト**"に従ってオートプリセットされます。



- "AUTO PRESET" 表示が点滅し、順次FM局をメモリーし て、次にAM局をメモリーします。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、お よび "TUNED" が点灯していない場合は、放送局名は表 示しません。 →34
- オートプリセットが終わると、一番最初にオートプリセットし た放送局名が表示されます。
- 新たにオートプリセットで自動設定すると、今まで記憶して いた放送局が新しい記憶内容に変更されます。

エリア別 FM 放送局名自動表示リスト

2004年 10 月現在

	エファがTW放送周日日地表外フハT				4 年 10 月現在
	<i>放送局</i>	表示名		放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM	虫	エフエム愛知	FM AICHI
			中部地方	エフエム名古屋	ZIP - FM
٢			ה	愛知国際放送	RADIO-i
北	エフエム北海道	AIR - G'	近畿地方	三重エフエム放送	FMミエ
海道地	エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE		エフエム京都	アルファStation
方				エフエム滋賀	e - radio
	エフエム青森	FMアオモリ		エフエム大阪	fm osaka
	エフエム岩手	FMイワテ		エフエムはちまるに	FM802
東北地方	エフエム仙台	Date fm		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
力	エフエム秋田	エフエムアキタ		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
	エフエム山形	BOY FMヤマガタ		エフエム岡山	FMオカヤマ
	エフエム福島	フクシマFM		エフエム山陰	V - air
	エフエム東京	TOKYO FM	中国・四国地方	広島エフエム放送	ヒロシマFM
	エフエムジャパン	J - WAVE		エフエム山口	FMヤマグチ
	エフエムインターウェーブ	InterFM		エフエム徳島	FMトクシマ
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム香川	FMカガワ
関東地方	エフエム群馬	FM GUNMA		エフエム愛媛	FMエヒメ
地方	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム高知	FM KOCHI
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム福岡	fm fukuoka
	エフエムサウンド千葉	BayFM		エフエム九州	CROSS FM
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム佐賀	FMサガ
	エフエム富士	FM-FUJI	九州・沖縄地方	エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエムラジオ新潟	FM-NIIGATA		エフエム中九州	FMK
	長野エフエム放送	FM NAGANO		エフエム大分	FM OITA
	北日本放送	KNBラジオ		エフエム宮崎	JOY FM
史	富山エフエム放送	FMトヤマ		エフエム鹿児島	ミューFM
中部地上	エフエム石川	FM ISHIKAWA		エフエム沖縄	FM Okinawa
方	福井エフエム放送	FMフクイ		NHK 第一放送	NHKラジオ 1
	静岡エフエム放送	K · MIX		AFN オキナワ	AFN オキナワ
	岐阜FM放送	ギフFM		九州国際エフエム	Love FM
	新潟県民エフエム	FmPort.com		, o, iiii w - , - , - ,	

記憶させていない放送局を聞く(オート選局、マニュアル選局)

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。 電波の状態が良いとき:オート選局モード

雷波が弱く雑音が多いとき:マニュアル選局モード

- ② 入力を TUNER にする
- 2 オート選局とマニュアル選局を切り換える



TUNING MODE

❸ 選局する

周波数が下がる

周波数が上がる





リモコンのTÜNÏNG ◀◀または▶▶ キーも使うことができます。

FM 放送はマニュアル選局モード時、モノラル受信となります。

TŰNĪĪNG MŌĎE キーを押すたびに切り換わります。"AŪTO TŪNĒ": ステレオ受信 ("AŪTO" 点灯)
"MĀĪJUAL TŪNĒ":モノラル受信 ("AŪTO" 消灯)

 通常は AUTO TÜNE (オート選局、ステレオ受信) を選 んでください。

オート選局のとき:

■ または ▶ キーを押すたびに次の放送局を自動的 に受信します。

マニュアル選局のとき:

受信するまで繰り返し I◀◀または▶▶I キーを押します。あるいはI◀◀または▶▶Iキーを押し続け、受信したい放送局の周波数になったら放します。

放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット)

- "記憶させていない放送局を聞く(オート選局、マニュアル選局)"の手順を行なって記憶させたい放送局を受信する +3%
- ② 受信中に ENTER キーを押す ENTER



("P -- " 点滅中に、手順 ② へ)

31~40までのプリセット番号を選ぶ



リモコンの数字キーを使うとプリセット番号を直接入力することができます。

② もう一度 ENTER キーを押す ENTER

(続けてプリセットする場合は、手順 2~2 を繰り返す)

"--" 点滅(20 秒間)




- 入力が完了すると "COMPLETE" と表示されます。
- 最大40局まで放送局を記憶できます。



同じ番号を重ねて記憶させると新しい設定内容に変更されます。

プリセットした放送局を消すには:

- P.CALLI → または ▶ キーあるいはリモコンの数字 キーを押して、消去したい放送局を選ぶ。
- **②CLEAR** キーを押す。
 - **"CLEAR?"** が約8秒間表示されます。
- "CLEĂR?" が表示されている間に EŇĨER キーを押す。放送局がプリセットから消去されます。
- 消去されたプリセット番号以降のプリセット番号は、前 に繰り上がります。
 - ただし、プリセット No.40 に記録された放送局は消去できません。
- 繰り上がって空いたスペース(P40)には、 "FM76.00MHz" が入ります。




外部入力ソースを聞く

1 INPUT SELECTOR キー(またはリモコンの外部入力キー)を押す




- 2 接続した機器を再生する
- 3 音量を調節する



キーを押すたび、以下のように切り換わります。


- "PHONO"
- "TÁPE"
- "AUX"
- "D-ĺŇ"



 リモコンではPHONO、TAPE、AUX、DIGITAL IN キー を押して選びます。

外部入力レベルを調整する(PHONO、TAPE、AUX)

外部入力端子に接続された外部機器(ビデオデッキ等)からの外部入力レベルを調整します。CD、MD等と同じくらいの大きさで聞こえるよう必要に応じて調整してください。






外部入力レベル

- -3~+5の範囲で調整できます。
- 外部入力レベルを調整すると外部入力端子に接続された 外部入力機器からの録音レベルも変化します。
- 操作の途中で20秒間放置すると操作は中止されます。

MDへの録音は、すべての録音機能で ATRAC3 (MDLP) での長時間録音ができます。CD を録音するには "便利な録音あれこれ"をご覧ください。 - 49





1. 録音の準備をする

② MD の誤消去防止つまみを録音可能な状態にする → ® 2

❷MDを入れる

スタンバイ状態時は、MDの出し入れはできません。スタンバイ状態時に無理にMDを入れないでください。故障の原因となります。

"MD"以外の入力ソースを選ぶ

例:CDを選ぶ時



2. 録音ソース(音源)を選ぶ

CD : デジタルまたはアナログ録音


TÚNÉR (ラジオ): アナログ録音のみ PHONO、TAPE、AUX (外部入力)

: アナログ録音のみ [外部入力レベルを調整する +37]

DIGITAL IN (外部入力)

: デジタル録音のみ

表示部に録音する入力ソースが表示されます。



- すでに CD が入っているときは再生が始まります。
 - (STOP) キーを押して止めます。

3. 録音ソースの準備をする

CD : 録音したい曲(トラック)の初めで再生一時停止にする

TUNER (ラジオ) : 選局する。

PHONO、TAPE、AUX、DIGITAL IN (外部入力)

受信や再生などの準備をする + 30

4. 録音を始める

- **②** REC キーを押す(録音一時停止状態になります)
- ② すべての準備が完了後、再度 REC キーを押す (録音が始まります)
- ソース (音源)の再生を始める (チューナーの場合、この手順は不要です)
- CD を録音するとき、② のあとに CD ▶/II キーを押すと、CD の再生と同時に 録音が始まります。(CD シンクロ録音)
- ●大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。 録音時は音量を少し下げてください。
- スピーカーからは実際録音される音が聞こえます。
- 録音時は録音残量時間、トラックナンバーを表示します。

MD(REC) TØØ1

録音を一時停止する

REC

MD ►/II



再び録音を始めるときはもう一度押します。このとき、トラック番号は "1" 繰り上がります。
 REC 1 を押しても録音を始めることができます。

録音を停止する



- "MD WRITING" 表示中は電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電源コードを抜くと録音や編集した情報が消滅します。
- CDを録音しているときはCDプレイヤーも停止します。

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。

"ĎÍŠĆ FÜĽL" : MD が一杯になっている。→ 不要な曲を消す。→ 図
"PROTECTED" : 誤消去防止つまみが開いている。 → 閉める。 → 図
"PĽÁY クベレ゙Y" : 再生専用 MD である。 → 録音用ディスクを入れる。

"SCMS" : SCMS によりデジタルコピー禁止のソースを録音しようとしている。 → アナログ録音を選ぶ。 - 🕮

"MD NO DÍSC" : MD ディスクが入っていない。 \Rightarrow 録音用ディスクを入れる。

ワンタッチエディット

O.T.E. 機能を使ってCD を録音する

- CD の全曲をワンタッチで録音できます。(全曲録音)
- CD を聞いているとき、今聞いている曲だけをワンタッチで最初から録音できます。(1曲録音)

MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。

1 録音の準備をする

- **②** 入力切換を "CD" にする
- **②** "RDM" 表示の消灯を確かめる → 48
- **3** MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる
- **②** CD プレーヤーにディスクを入れる
- **⑤** "HIGH" 表示の消灯を確かめる → 49
- "ROM" 表示が点灯しているときはRANDOM キーを押し、ランダム再生モードを解除します。
- "HĞH" 表示が点灯しているときは、4倍速録音になります。

2 録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う → ④1

3 CDの再生状態を確認する

全曲録音	1 曲録音
再生中のときは停止させる	録音したい曲を再生する
TUNING MODE	● 曲の途中で手順 2を行うと、再生中の曲の最初に戻り、 録音が始まります。(他の曲を録音するときは、手順 2 と 2 を繰り返します)

4 録音を始める

モード
MODEキーを押し、メニューからI◀◀または▶▶I
フラッチェディットスタート
エンター
キーで"O.T.E. START"を選びENTERキーを押す









リモコンで操作するときは、O.T.E.キーを押す。

再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



TUNING MODE

録音、再生ともに停止します。

録音が終了すると.....

MD レコーダー : 停止し、"MD WRITING" が表示

されます。

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

録音モードを設定する

長時間録音モード (LP2、LP4) で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器で再生するときは、"STEREO" または "MONO" で録音してください。 デジタルサウンドイコライザー録音するときはあらかじめ録音したいサウンドを選び、周波数のカーブを調整してください。 **-**24

REC INPUT の設定

2 MODEキーを押し、メニューからI◀◀または▶▶I キーで "REC INPUT" を選び ENTER キーを押す











② |◀◀ または ▶▶| キーを押して録音入力を選び、 ENTER キーを押す











|◀◀または▶▶| キーを押すたび、以下のように切り 換わります。

"DIĞİTAL": CD からのデジタル録音入力

(初期設定)

"ANALOG": CD からのアナログ録音入力

"DIGITAL EQ. REC": デジタルサウンドイコライ

ザー録音入力

◆24~ ◆25 で設定したサウンド

で録音できます。

デジタル信号のクリップを防ぐた め、多少音量が小さく録音されます。 レベルメーターを見ながらクリップ しない範囲で録音レベルを調整する ことができます。(2.録音レベルを 設定する + 43)

D-Bass、TONE および ROOM EQ の設定は録音されま せん。

INPUT SELECTOR が D-IN の場合は "DIGITAL EQ. REC"はできません。

2 REC MODE の設定

MODEキーを押し、メニューからI→◆または▶I
 キーで "REC MODE" を選び ENTER キーを押す



② I◀◆ または ▶▶I キーを押して録音モードを選び、 ENTER キーを押す




3 LP STAMPの選択


レコーディングモード REC MODE の設定で LP2、LP4 を選択すると LP STAMP 選択モードになります。



4 テキストデータコピーを設定する



② I◀◀ または ▶►I キーを押して "COPY ON" または "COPY OFF" を選び、ENTER キーを押す



I◀■または▶▶I キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "STEREO" (ステレオ録音):MDカートリッジに表示されている時間分録音できます(初期設定)
- "LP2" (ステレオ 2 倍長時間録音): MD カートリッジに表示されている約2倍の時間で録音できます("LP 2"点灯)
- "LP4" (ステレオ 4 倍長時間録音): MD カートリッジに表示されている約4倍の時間で録音できます("LP 4"点灯)
- "Mono" (モノラル録音):MDカートリッジに表示されている2倍の時間でモノラル録音ができます("Mono" 点灯)
- リモコンの REC MODE キーを押すとの、②の操作が 一度に行えます。


◄★または▶▶ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "LP: STÂMP ÓN": 曲タイトルの頭の部分に "LP:" の文字が入ります (初期設定) (スタンプ(STAMP)の機能 ④)
- **"LP:S^{スタン}が7 #77":曲**タイトルの頭の部分に**"LP:"**の文字が入りません


I◀◀または▶▶I キーを押すたび、以下のように切り 換わります。

- "COPY ON" :CD のテキストデータ(CD TEXT DISC)をMD にコピーします
- **"COPY OFF"** :CD のテキストデータ(CD TEXT DISC)を MD にコピーしません(初期設定)
- 短い曲(約10秒以下)が録音する曲に含まれているとき、正しくテキストデータがコピーされない場合があります。

5 GROUP MAKE の設定



② I◀◀ または ▶▶I キーを押して "GROUP ON" または "GROUP OFF" を選び、ENTER キーを押す




I■■または**▶**■ キーを押すたび、以下のように切り 換わります。

"GROUP ON": CD の全曲をグループ録音に登録する 設定 (初期設定) (グループ録音の設定 → (五))
"GROUP OFF": グループに登録しない設定

6 AUTO MARK の設定(TUNER録音時のみ)



② I◀■または▶▶I キーを押してAUTO MARK時間を 選び、ENTER キーを押す




. |◀◀または▶▶| キーを押すたび、以下のように切り 換わります。

"A.MARK 5min": 5 分毎にマーク挿入(初期設定)
"A.MARK 10min": 10 分毎にマーク挿入

7 録音レベルを設定する

- ♪ REC キーを押して録音一時停止状態にする
- ② MODEキーを押し、メニューから | ◆または ▶ | キーで "REC LEVEL" を選び ENTER キーを押す





- レベルは-8~+6の範囲で調整できます。実際の録音レベルはメーター部で確認することができます。
- 録音一時停止中または録音中のみ録音レベルを調整することができます。

INPUT SELECTORが D-INの場合は、入力されたデジタルデータがそのまま録音されます。

本

録音時のトラック番号について

CD、外部入力からの録音のとき、音のない部分が3秒以上続いた後に次の音が入ってくると、トラック番号を 自動的に "1" 繰り上げます。(ただし、録音する音楽ソースのノイズなどによりトラック番号がくり上がらない 場合があります。)また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、トラック番号が繰り上がる場合があり ます。TUNER 録音中はトラック番号は自動的に5分毎または10分毎(AUTO MARK 機能)に繰り上がります。 付いてしまったトラック番号は後で編集することができます。

もし、録音の途中でトラック番号を繰り上げたいときは、録音中に MD EDIT キーを押すとその位置にトラック 番号を付けることができます。トラック番号は再牛時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

リモコンのみ

録音中に押す (O.T.E. 機能使用時 は除く)





● CDからのデジタル録音では、曲の切り換わりに合わ せてトラック番号が繰り上がります。



■ CDの録音時に、CDの再生が始まるとトラック番 号が "1" 繰り上がる場合があります。これは CD のデジタル信号成分中に含まれる信号のためで す。不要なトラックは "1曲ずつ消す (ERASE) ま たは全曲消す (ALL ERASE) "を参照して削除し てください。 **→** 57

MD のステレオ長時間録音と再生について

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP対応機器) 録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があります。 また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。 録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

ステレオ長時間録音について (LP2、LP4)

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に 比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録 音を可能にしています。LP4 モードは LP2 モードに比 べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

- ◆ 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)または ステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、 MDLPに対応した機器で再生することができます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音にな るにしたがって録音される音質が変化します。最も 良い音質で録音したいときは、ステレオ録音 (STEREO) で録音してください。

録音モードの種類

ステレオ録音(STÉREO):

録音可能時間は MD カートリッジに表示されている時 間になります。

ステレオ 2 倍長時間録音 (LP2):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッ ジに表示されている約2倍の時間になります。

ステレオ 4 倍長時間録音(LP4):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッ ジに表示されている約4倍の時間になります。

モノラル長時間録音 (MONO):

録音される音声はモノラルになります。録音可能時間は MDカートリッジに表示されている約2倍の時間になり ます。

スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ 4倍長時間録音(IP4)で録音された曲のタイトルの始 めの部分に "LP:" を自動的につける機能です。スタン プ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に "LP:" が表示されます。"LP:" は、MDLPに対応してい ない機器でステレオ 2 倍長時間録音 (LP2) またはステ レオ4倍長時間録音(LP4) された曲を再生していると きだけ、タイトルとして表示されます。本機では、スタ ンプ (STAMP) 機能のオン ("LP:" をつける) または オフ ("LP:" をつけない) の設定をすることができます。

- スタンプ(STAMP)機能で自動的に付く "LP:" も文 字数に含まれます。
- MD に入力できる制限に近い文字数が入力されてい。 る場合、グループの登録や編集ができないことがあ ります。

LP2、LP4モードで録音したMDをLP2、LP4モー ドに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ 長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが 音は出ません。ステレオまたはモノラル録音とステレオ 長時間録音された曲が混在している MD を再生したと きは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出 ます。

このようなMDを再生した場合、音が出ていないときに 音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音され た曲にかわったときに突然大きな音がでることになりま す。音量の上げすぎに注意してください。


CD と MD のいろいろな再生


曲順を並べ替えて聞く (プログラム再生)

好きな曲を好きな順番にプログラムして聞くことができます。(最大32曲)


入力切換を "CD" または "MD" にする。

1 "PGM" モードを選ぶ





2 聞きたい順に曲を選ぶ







数字キーを押す順序は

12曲目なら+10、2 40曲目なら+10、+10、+10、+0、0 102 曲目なら+100.2

- MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。
- 32 曲までプログラムできます。"PGM FULL" と表示さ れると、それ以上プログラムできません。
- 間違えたときは CLEAR キーを押してから選び直します。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。
- CDのプログラム時間の合計が1000分以上、またMD のプログラム時間の合計が1000分以上になると時間 表示が"---"になります。

2 確定する

ENTER

(2曲以上選ぶときは手順 ①、② を繰り返す)

3 再生する



- プログラムで選んだ順(P-番号順)に再生します。
- 再生中に◄◄ キーを1回押すと、再生中の曲を最初か ら再生します。

前の曲へ飛び越すときは、◄◄ キーを2回押します。

再生中に▶▶ キーを1回押すと次の曲へ飛び越して再 牛します。

曲を追加するには

② 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ 停止中に押す カ/ABC #/DEE 2 ้ 3 **夕**/GHI **ナ**/JKL /\/MNO ์ 5 ` 6 ₱/TUV 5/WXYZ 7 8 9 &()-+100 ② ENTER キーを押す


ENTER

数字キーを押す順序は

12曲目なら+10、2 40曲目なら+10、+10、+10、+10、0 102曲目なら+100、2

- MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。
- 最大32曲までプログラムできます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムできません。
- 間違えたときは CLEAR キーを押してから選び直します。
- 選んだ曲番号はプログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには







P-01が取り消されたとき

押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラムを解除するには







- 本機での CD と MD を組み合わせたプログラムはできません。
- ●電源をオフにしたり、プログラムしたディスクを取り出すとプログラムモードを解除します。このとき、設定したプログラム内容は解除されます。

繰り返し聞く (リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聞くことができます。

入力切換を "CD" または "MD" にする。

1曲を繰り返し聞くとき

- ② "PGM" 表示の消灯を確かめる

 ② 繰り返したい曲を再生する


 CD または MD ▶/II

 ③ "EEPEAI" と "ONE" を点灯させる

 REPEAT
- "PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。




- ① "REPEAT"と"ONE"が点灯(1曲リピート)
- ② "ਜ਼ਤਤਤਰ"" が点灯(全曲リピート)
- ③ 消灯 リピート解除



全曲を繰り返し聞くとき




● "PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。



消灯を確かめる

REPEATキーを押すたび、以下のように切り換わります。

- ① "REPEAT" と "ONE" が点灯(1曲リピート)
- ② "ਜ਼ਤੂਤਤਾ" が点灯 (全曲リピート)
- ③ 消灯 リピート解除



選んだ曲だけを繰り返し聞くとき

- ① "曲順を並べ替えて聞く(プログラム再生)"の 手順 □と□を行い、聞きたい曲をプログラムする
- ❷ "ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਜ਼ " を点灯させる

REPEAT

❸ 再生する




または



REPEATキーを押すたび、以下のように切り換わります。

- ① "限場 "が点灯(全曲リピート)
- ② 消灯 リピート解除



● 選んだ曲全部を繰り返します。

繰り返し再生をやめるには

REPEATキーをリピートモードが解除になるまで押します。

● "REPEAT" 表示が消灯し、CDプレーヤーまたはMD レコーダーのモードにしたがった再生に戻ります。

曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きることなく楽しめます。

入力切換を "CD" または "MD" にする。


- **②** "PGM" 表示の消灯を確かめる
- ② RANDOM キーを押す

RANDOM

"PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MoDE キーを押して消灯させてください。

RANDOMキーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "RDM" 点灯(ランダム再生する)
- ② "RDM" 消灯 (通常の再生)



- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT キーを押すとランダム再生が繰り返されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには



I◀◀ キーを押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには

"RDM"表示を消灯させる



• "RDM" 表示が消灯し、再生中の曲から曲番順の再生になります。

O.T.E. 機能を使って CD の 4 倍速録音をする

- CDの全曲をMDに4倍速録音できます。(4倍速全曲録音)
- CD を聞いているとき、今聞いている曲だけをワンタッチで最初から録音できます。(4 倍速 1 曲録音)

MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。

1 録音の準備をする

- **②** "RDM" 表示の消灯を確かめる
- MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる
- **②** CD プレーヤーにディスクを入れる

2 録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う → 410

3 録音スピードを選ぶ

② MODE キーを押し、メニューから I◀◀ または ▶▶ キーで "O.T.E. SPEED" を選び、ENTER キーを押す

MODE









2 "HIGH" を選び、ENTER キーを押す







■ "RDM" 表示が点灯しているときは、RANDOM キーを 押すとランダム再生モードを解除します。

★★または トレーキーを押すたび、以下のように切り換

わります。 "NÓRMAL": MD を通常速度で録音するとき

に選びます (初期設定)

"HÍĞH": MDを4倍速で録音するとき

に選びます

- "HIGH" を選ぶと、"HIGH" 表示が点灯します。
- "HIGH" を選ぶと "ANALOG" が選ばれていても "DIGITAL" に切り換わります。
- リモコンの REC SPEED キーを押すと ①、② の操作が 一度に行えます。

1曲録音するとき

4 CDの再生状態を確認する

全曲録音するとき

録音したい曲を再生する

再生中のときは停止させる

曲の途中で手順重を行うと、再生中の曲の最初に戻り、 録音が始まります。

(他の曲を録音するときは、手順 🛮 と 🖸 を繰り返します)

次ページに続く

応

用

5 緑音を始める

2 MODE キーを押してメニューモードにする。





② | **◆** または **▶** | キーを押して "O.T.E. START" を選び、ENTER キーを押す。









リモコンで操作するときは、O.T.E.キーを押す。

CDの状態によっては、音飛びが起こったり、MDにノイズが録音されたり、不要なトラックができたりすることがあります。(異常なディスクは使用しない - ②)この場合は、通常の速度で録音しなおしてください。

- 再生側や録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 4倍速録音中は音は出ません。

録音を途中でやめるには



TUNING MODE

録音、再生ともに停止します。


"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

録音が終了すると.....

MD レコーダー : 停止し、"MD WRITING" が表示されます。

● いったん4倍速録音を始めると、録音を始めてから74 分以内に同じCDまたは同じトラックを4倍速録音する ことはできません。

> 同じCDの4倍速録音ができるように なるまでの時間



- 74分以内に同じCDまたは同じトラックを録音する場合は録音スピードを "NORMAL"に設定し、"O.T.E.機能を使ってCDを録音する"を行います。→2回
- 74分以内に201曲以上を続けて4倍速録音することは できません。

プログラム録音

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDに録音することができます。

MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。

1 録音の準備をする

- **②** 入力切換を "CD" にする
- **2** "RDM" 表示の消灯を確かめる
- **❸** MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる
- ②CDプレーヤーにディスクを入れる

■ "RĎM" 表示が点灯しているときはRANĎOM キーを押 し、ランダム再生モードを解除します。

録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う + 41

3 CD の曲順をプログラムする


CDの"曲順を並べ替えて聞く(プログラム再生)" の手順 2~2を行う →45

録音スピードを選ぶ

"O.T.E. 機能を使って CD の 4 倍速録音をする " の 手順 3を行う → 49

録音を始める

MODE キーを押し、メニューから I◀◀ または ▶▶I キーで "O.T.E. START" を選び ENTER キーを押す



リモコンで操作するときは、O.T.E.キーを押す。

- プログラムした内容を取り消すには、P.MODE キーを 押します。 +46
- MDの録音時間を超えてプログラムされた曲は途中で途 切れますのでご注意ください。
- 4倍速録音中は、曲番号によっては繰り返しプログラム して録音できないことがあります。 同じ曲番号がプログラムされたときは、"ŠAME TNO" が表示されます。

再生側や、録音側のどちらかが停止するともう一方の動 作も自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



録音、再生ともに停止します。

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

録音が終了すると.....

:停止し、"MD WRITING" が表示 MD レコーダー されます。

いったん4倍速録音を始めると、録音を始めてから74 分以内に同じCDまたは同じトラックを4倍速録音する ことはできません。

> 同じCDの4倍速録音ができるように なるまでの時間



- 74 分以内に同じ CD またはトラックを録音する場合は 録音スピードを "NORMAL" に設定し、"O.T.E. 機能を 使ってCDを録音する"を行います。 + 40
- 74分以内に201曲以上を続けて4倍速録音することは できません。

MD の編集機能

市販の録音用 MD を使うと録音後に各種の編集を行うことができます。

- 再生専用の一般市販ソフトのMDは編集できません。
- ●編集をするときは、MDの誤消去防止つまみを録音可能側にしてください。 →(37)

MD 規格上の機能制限について

MD のいくつかの機能には規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD 規格上の症状" をご確認ください。 → 🖭

曲順の入れ替え

1 曲ずつ移動する(MOVE) → 54



曲の消去

全曲消す (ÅLL ERASE) + 52



1 曲消す (ERASE) + 52



曲の分割と結合

曲をつなぐ (COMBINE) + 59



曲を分ける (DIVIDE) → 60



ディスクや曲のタイトルをつける・⑥2

タイトルを変更、消去する + 64

英数字に加えてカタカナなどの入力も可能です。入力したタイトルは機種間の互換性があるので、他のMDレコーダー(プレーヤー)にその MD をセットしたときも表示されます。

(タイトルの互換性には表示可能な文字種や文字数など、一部の規制があります)

編集した内容を取り消す + 65

"MD WRITING" が表示される前であれば、編集した内容を取り消すことができます。

1 曲ずつ移動する (MÖVE)

移動させたい曲を選んで目的のトラック番号の位置へ移動(挿入)します。前後の曲のトラック番号は自動的に 調整されます。繰り返し行うことで目的の曲順に並べ変えることができます。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

停止中の曲を選んで移動する。

編集する MD を入れ MD ▶/Ⅱ キーを押して入力切換を "MD" にし、■ (ŚŤÓP)キーを押して停止させます。

1 ĔĎĬT TŘÁČK モードを選ぶ

◑ MD ffort キーを押し、ffort モードにする。

MD EDIT



② I≪■または▶▶I キーを押して"EDIT TRACK"を 選ぶ



❸ 確定する



I■■または ■■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "EDIT TRACK"
- エディット GROUP"
- "EDIT CANCEL"



2 "MÔVE" を選ぶ

2 ⋈ または ▶ キーを押して "MOVE" を選ぶ



❷ 確定する




I◀◀または▶▶Iキーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "MOVE"
- "ERASE"



● 途中でやめるには MD ĔĎĬŤ キーを押します。

3 移動したい曲を選ぶ





❷ 確定する

ENTER



4 移動先を選ぶ

② I◀◀または▶▶I キーを押し、曲(トラック番号)を選ぶ



❷ 確定する



5 曲の移動を実行する




6 MD を取り出す


ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してください。 + 65




"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING"が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。




"004"と"005"の間に移動する場合



曲順を1曲移動するイメージ





実行後の表示

"EDIT NOW" → "COMPLETE" (編集完了)

"EDIT NOW" → "CAN' T EDIT" (編集不可能 → ⑨)

情報を書き込み中



MD 排出中



再生中の曲を移動する。

編集する MD を入れ MD ▶/Ⅱ キーを押して入力切換を "MD" にします。

1 " MoVE" を選ぶ

⊘ MD EDITキーを押し、"EDIT"モードにする。

MD EDIT



② I◀◀ または ▶▶I キーを押して "MOVE" を選ぶ (再生中に押すと一時停止します)



❸ 確定する



2 移動先を選ぶ

② I◀◀または▶▶I キーを押し、曲(トラック番号) を選ぶ



❷ 確定する



- 3 ENTERキーを押して曲の移動を実行する
- **4** MD を取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 + ⁶⁵



■■または ■■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "DIVIDE"
- "COMBINE"
- "ERASE"
- "MOVE"




- 再生中に操作すると、一時停止状態になります。
- 途中でやめるには、手順 ② の前に MD をがす キーを押します。

"004"と"005"の間に移動する場合



曲順を1曲移動するイメージ



"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING"が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

1曲ずつ消す (EŘÁŠE) または全曲消す (ÁĽL EŘÁŠE)


下記の手順で1曲ずつまたは全べての曲を一度に消すことができます。消した曲の後の曲番号は自動的に調節されます。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

停止中に曲を消す。

編集する MD を入れ MD ▶/Ⅲ キーを押して入力切換を "MD" にし、■ (STOP) キーを押して停止させます。

1 ĔĎĬŤ TŘĂČK モードを選ぶ



再生中、一時停止中の操作手順は"再生中の曲を消す" をご覧ください。 + 581

■ または ► 1キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "EDIT TRACK"
- "EDIT GROUP"
- "FDIT CANCEL"

2 "ERASE" を選ぶ

I■■または ■■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。


- "MOVE"
- "ERAŜE"

 途中でやめるには、次ページ手順 ☑ の前に MD 配が キーを押します。

3 消したい曲を選ぶ



4 消去を実行する



5 MD を取り出す


ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 → 65




|◀◀または▶▶| キーを押すたび、以下のように切り換 わります。

"ALL ERASE": 全曲が消えます

"001"、"002".....: 消したい曲を選びます



全曲消すイメージ



ブランクディスク

実行後の表示

- "EDIT NOW" → "COMPLETE" (編集完了)
- "EDIT NOW" → "CAN' T EDIT" (編集不可能 → 92)
- 他の NET MD 対応機器でパソコンからチェックアウ トした曲を消すときは、**"001ERASE ok"** (001は3 で選んだ曲) と "PROTECTED ok" が交互に表示され ます。よければ、もう一度 ENTER キーを押します。

情報を書き込み中



MD 排出中



"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

再生中の曲を消す

以下の手順で消去したい曲の再生中に操作することもできます。

- **⊘** MD EDIT キーを押す。(再生中に操作すると一時停止状態になります。)
- ② I◀◀ または ▶▶I キー押して "ERASE" を選び、ENTER キーで確定する。

以降の操作は上記 4 5 と同じです。

曲をつなぐ (COMBINE)

2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つないだ曲より後ろの曲はトラック番号が自動的に調節されます。


"PGM"表示が点灯しているときは停止中にP.MÖDE キーを押して消灯させてください。 つなげる曲の録音モードが違うと、曲をつなぐことはできません。

再生中または一時停止中に操作してください。


- 1 前になる曲を再生する
- 2 "COMBINE "を選ぶ
- MD EDIT キーを押し、I = または ▶ I キーで "COMBINE" を選ぶ(再生中に押すと一時停止します)

 MD EDIT P.CALL

 P.CALL



3 後ろになる曲を選ぶ




4 曲と曲の結合を実行する




手順 ☑ で選んだ曲の後ろに手順 ☑ で選んだ曲をつな げることができます。

I◀◀または▶▶Iキーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "DIVIDE"
- "COMBINE"
- "FRASE"
- "MOVF"



途中でやめるには手順 ② の前にMD EDIT キーを押します。



前半部のトラック番号とタイトルが残る(後半部の トラック番号とタイトルは消える)

実行後の表示

**LICON A ハ コンプリート
"EDIT NOW" → "COMPLETE"(編集完了)

"EDIT NOW" → "CAN' T EDIT"(編集不可能 → ⑨2)

● 他のNET MD対応機器でパソコンからチェックアウト した曲をつなぐときは、"003+004 ok"と "PROTECTEDok"が交互に表示されます。 よければ、 もう一度 ENTER キーを押します。

5 編集後、▲ (MD取り出し)キーを押してMDを取り出す

曲を分ける(DĪVĪĎE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を 追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。

分割した曲より後ろではトラック番号が自動的に調整されます。

プレビュー機能を使って分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

再生中または一時停止中に操作してください。

◆ 曲を聴きながら分割したい位置でMD EDIT キー

- 7 分割したい曲を再生する
- 2 "DĪVĪDE " を選ぶ
- を押し、I→▼または ▶▶Iキーで "DÍVÍDE" を選ぶ (再生中に押すと一時停止します)

 MD EDIT

 P.CALL

 I→▼

 I→▼

 ENTER
- プレビューをしないときは、もう一度 ENTER キーを押して手順 ☑ の操作を行います。
- 3 プレビューをするとき



I◀◀または▶▶Iキーを押すたび、以下のように切り換わります。


"DIVIDE"

"COMBINE"

"ERAŜE"



分割でできる新し 一時停止中の いトラック番号 トラック番号



- ●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分割できないことがあります。
- 途中でやめるには、手順 ② の前に MD EDIT キーを押します。
- 分割点から約2秒が繰り返し再生されます。



 ◆分割点は、MD をがすキーを押したところを "0" として、 60ms (6/100 秒) 単位で−31~+31ステップ(約4 秒の範囲) で調整可能です。

4 曲の分割を実行する




手順 □ ~ □ を繰り返して、最大 254までトラック番号を追加できます。

5 MD を取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 + [65]



曲を分けるイメージ



実行後の表示

エディット ナウ "EDIT NOW" → "COMPLETE" (編集完了) "FDIT NOW" → "CAN' T EDIT" (編集不可能 → ②))

- 他の NET MD 対応機器でパソコンからチェックアウトした曲を分けるときは、"006←→007 ok"と"PROTECTEDok"が交互に表示されます。よければ、もう一度 ENTER キーを押します。
- 分割で生まれた曲間には無音部分がありません。
- MD 規格の制限により、曲を分けられない場合があります。

情報を書き込み中




DO 2010 5 3 1 0 (40)

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

プレビュー再生のイメージ

分割ポイントの微調整で選んだところ



ディスクや曲のタイトルをつける

ディスクや曲の名前(タイトル)をつけておくと、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ 手順で変更や消すことができます。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

入力切換を "MD" にする。

7 タイトル入力状態にする

② TITLE INPUT キーを押す

TITLE INPUT



② 編集したいタイトル(ディスクタイトルまたは、トラックタイトル)を選ぶ



❸ 確定する



8

MDの録音モード("LP2" または "LP4") の設定でスタンプ機能を使用している場合、曲のタイトルの頭の部分に "LP: "が表示されます。 +44

入力できる文字数について

MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。(英、数、記号の場合)

カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(CLEAR)をご利用ください。 + 64

- MDから情報を読み込むため、少し時間がかかります。
- 途中でやめるには、手順 図 の前に TÎTLE ÎNPUT + を押します。

I■■または I■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

"DISC": ディスクタイトル *1


"001"、"002".....: トラックタイトル *2

- *1 停止中に手順 **2 2** を行うと、ディスクタイトルから表示がはじまります。
- *2 ►< または ►► キーを押すたびに "001"、"002" ···と トラックタイトルが順番に表示されます。

再生中に手順 2- ◆を行うと、演奏中のトラックから表示が始まります。

ディスクタイトルのとき:

"DÍSC"を選びます。



トラックタイトルのとき:

目的のトラック No. を選びます。 (数字キーでも選べます。)



2 タイトルを入力する

"Aa"、"1 2"、" アァ" のいずれも表示されていない ときは、いずれかの文字入力キーを押してください。

の DISPLAY/CHARAC。キーを繰り返し押して 文字グループを選ぶ

> DISPLAY /CHARAC



2 文字入力キーを押して文字を選ぶ

同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。

(例: A a選択時に ② を押すと A→B→C→a→b→c のように替わります。)

❷ ENTER キーを押して文字を確定する

FNTFR



(2 ~ ② を繰り返し、文字を入力します。)

文字グループは以下の诵りです。

"Aa" グループ:


A~2、記号

"1 2" グループ:

0~9と記号 "アァ"グループ:

アイウエオ・・・ガギグゲゴ・・・と記号

- ◆◆または ▶▶ キーで、入力場所(カーソル)を左右 に移動できます。
- 間違えたときは、CLEAR キーを押して消去します。



カーソルが移動、次の文字入力待ち

タイトル編集文字一覧表

グループ	"Aa"	"1 2"	"アァ"			
1ア		1	アイウエオアイウェォ			
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ			
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ			
4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ			
5ナJKL	JKLjkI	5	커 티코치기			
6/\MNO	MNOmno	6	17日70年			
7 ∀PQRS	PQRSpqrs	7	VELUXE			
87TUV	TUVtuv	8	T 13713			
9ラWXYZ	WXYZwxyz	9				
0ワヲン		0				
+10	',:?!;."_`\$					
+100 &()-	&(())-/+*=<>#%@					

- 、。はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。
- 文字入力キーを1回押したとき、最初に表示されるアルファベットは、そのときの状態によって大文字と小文字が入れ 替わります。

3 タイトル入力を実行する

② ENTER キーを押してタイトル入力を確定する

ENTER



② TITLE INPUT キーを押して編集を終了する

TITLE INPUT



3 MD▲ キーを押して MD を取り出す




ディスクを取り出すとMDの編集を確定します。編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してください。 + [65]

タイトルを変更、消去する

- ⑦ "ディスクや曲のタイトルをつける"の手順 □ を行い、変更または消去したいディスクタイトルまたは、トラックタイトルを選ぶ
- ② ◄◄ または ▶▶ キーを押してカーソルを変更または消去したい文字にあわせる
 - 文字を挿入したいときは、挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合わせます。
- ③ CLEAR キーを押して文字を消去する(消去のときは手順 ⑤ へ)
- ②変更したいときは、"ディスクや曲のタイトルをつける"の手順
 ②を行う
- ⑤ "ディスクや曲のタイトルをつける"の手順 図を行う

EXPER キーを押すと、次に編集するタイトル(ディスク名または曲名)を選択することができます。続けてタイトル編集をするときは、手順 2-② から繰り返してください。



タイトルを確定する前に電源をオフ(スタンバイ)にしたり、ずずだと INPUT キーを押して設定を取り消したりすると入力中の内容は消去されます。

情報を書き込み中



MD 排出中



"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING"が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

編集した内容を取り消す

停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。 編集を取り消すときは、必ずディスクを取り出す前に行ってください。

万一、編集後にMDを取り出したり、他の録音をしたりすると取り消すことができなくなります。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中にP.MODEキーを押して消灯させてください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "ĔĎĬT CĂŇČEL" を選ぶ

MD EDIT



② I◀■ または ▶▶I キー押して "EDIT CANCEL" を選ぶ



❸ 確定する



2 編集の取り消しを実行する

"CANCEL ok?" と表示されるので、よければ ENTER キーを押して確定する

ENTER



◄ または ▶ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "EDIT TRACK"
- エディット グループ "EDIT GROUP"
- "FDIT CANCEL"



- 編集後にMDを取り出した場合などは、"EDIT CĂNCELx"と表示され操作できません。
- 途中でやめるには、手順 ② の前に MD 音がす キーを押します。

ステレオ長時間録音モード(LP2またはLP4)を使って、複数のCDを1枚のMDに録音できるようになりました。しかし、1枚 のMDに収録される曲数が多くなると曲の管理も大変になります。

そこで、MDに収録されている曲を各グループごとにタイトルをつけたり、選んだグループだけを再生したりしグループに 分けて管理します。収録曲が多くても簡単に操作することができます。

グループ機能はMD規格の推奨方法にもとづいています。本機でグループ登録したMDは他のMDのグループ機能対応機器で も再牛・編集ができますが、一部の機種ではグループ名などが正しく表示されなかったり、編集できない場合があります。 MDに入力できる制限に近い文字数がタイトル入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。スタ ンプ機能で自動的につく"LP:"も文字数に含まれます。 **→** 44

グループ登録する

先頭曲と最終曲を選んで連続している複数の曲をグループ登録することができます。

"PGM" 表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

例:3曲目から12曲目までをグループ登録するとき

1 "EDIT GROUP" モードにする

♠ MD EDIT キーを押す MD EDIT ② | ◀ または ▶ ト | キーを押して、 "EDIT GROUP" を選ぶ P CALL ❷ 確定する **ENTER**

|◀◀または▶▶| キーを押すとたび、以下のように切り 換わります。

- "EDIT TRACK"
- "ÉDÍT GROUP"
- "EDIT CĂNCEL"




2 グループ登録する曲を選ぶ



2 確定する









② I ⇒ または ▶ ⇒ キーを押して、グループの最終曲 (トラック番号)を選び、ENTER キーを押す







3 グループ操作を実行する




►■または►►Iキーを押すたび、以下のように切り換わります。

"GR START"

"GR CANCEL"


"GR EDIT"







• 1曲だけでもグループ登録ができます。



実行中は "控がす NÓW" と表示され、終了すると "COMPLETE" と表示されます。実行できないときは "CANT EDIT" と表示されます。

4 MD を取り出す

ディスクを取り出すとMDの編集を確定します。編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してください。 + [65]



"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。例えば、3曲目から 12曲目までをグループ A にし、12曲目から 18曲目までをグループ B にしたい場合、12曲目を二つのグループに登録できません。
- 連続していない曲をグループに登録することはできません。例えば1曲目と3~12曲目を一つのグループに登録できません。曲を移動して連続する曲番号にしてからグループ登録しなおしてください。
- 連続している曲でも、あいだにグループをはさんで登録することはできません。例えば、すでにグループ A として 5~10曲目が登録されているときに、グループBとして3~12曲目を指定すると、グループ登録できません。グループ A をグループ解除してから、もう一度グループ登録しなおしてください。
- グループ数は最大99個まで登録することができます。

応用

グループ範囲を変更する

先頭曲と最終曲を再選択してグループ登録されている曲の範囲を変更します。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "EDIT GROUP" モードにする

⚠ MD EDIT キーを押す

MD EDIT



② | ◀ または ▶ ト| キーを押し、
^{エディット} "EDIT GROUP" を選ぶ



❸ 確定する



I◀◀または▶▶Iキーを押すたび、以下のように切り換わります。

"EDÍT TRÁCK"

"EDIT GROUP"

"EDIT CANCEL"



2 "GR ĔĎÍT を設定する

② | ◀◀ または ▶▶ | キーを押し、"GR EDIT" を選ぶ



❷確定する




I■■または■■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

"GR START"

"GR CĂNCEL"

"GR EDIT"



次ページに続く

3 新しくグループ登録する曲の範囲を選ぶ


② | ■ または ▶ | キーを押して範囲を変更するグループを選び、ENTER キーを押す



② I◀◀ または ▶▶I キーを押し、グループの先頭曲 (トラック番号) を選び、ENTERキーを押す



③ I◀◀ または ▶▶I キーを押し、グループの最終曲 (トラック番号)を選び、ENTERキーを押す




4 変更を実行する




5 MD を取り出す

ディスクを取り出すと MD の編集を確定します。編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してください。 + 65






グループの先頭曲(トラック番号)を入力



グループの最終曲(トラック番号)を入力





 実行中は "ĔĎÍŤ NÔW" と表示され、終了すると "COMPLETE" と表示されます。実行できないときは "CĂŇ T ĔĎÍŤ" と表示されます。



"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WRITING"が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

応用

グループを解除する

登録したグループを解除ことができます。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "EDIT GROUP" モードにする



■■または**▶**■キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "EDIT TRACK"
- ェディット グループ "EDIT GROUP"
- "EDIT CANCEL"

EDIT GROUP	
	L
MD	∞ 30 10 5 3 1 0(-dB)

2 "GR CĂNČEL" を設定する



■■または■■キーを押すたび、以下のように切り換わります。

- "GR START"
- "GR CẨNCL"
- "GR EDIT"

GR	CANCEL	
MD		L

3 "ẨLL GROUP" または解除するグループを選ぶ

 ● または ▶▶ キーを押し、"ÂLL GROUP" (すべてのグループを解除) または解除するグループを選ぶ




2 確定する



CHNCEL HLL

GØ	1:	01	0-020	
MD				L

4 グループ解除を実行する




5 MD を取り出す

ディスクを取り出すと MD の編集を確定します。編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に "編集した内容を取り消す"を参照して操作してください。 + 65







 実行中は "ĔĎÍŤ NŐW" と表示され、終了すると "COMPLETE" と表示されます。実行できないときは "CĂÑŤ ĔĎÍŤ" と表示されます。

情報を書き込み中



"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WRITING"が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

聞きたいグループを選ぶ(グループサーチ機能)

聴きたいグループの先頭の曲に簡単に飛び越します。停止中にリモコンを使って操作します。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

入力切換をMDにして、グループ登録されているMDを入れる。

- **1** リモコンの P.MODE キーを押してグループモードにする
- 2 GROUP SEARCH モードにする





3 聴きたいグループを選ぶ



- 選んだグループを再生するには MD ▶/Ⅲ キーを押します。
- グループ再生を止めるには (STOP)キーを押します。
- グループサーチ機能を解除するには MODE キーを2回押します。

選んだグループの曲を繰り返し聞く(REPEAT)

選んだグループ内の全曲または1曲を繰り返し再生します。



REPEATキーを押すたび、以下のように切り換わります。

- ① "ਜ਼ਜ਼ਸ਼ਕਾ"と"one"が点灯(1曲リピート): 1曲だけを繰り返します
- ② "**REPEAT" が 点灯 (全曲リピート):**グループ内の全曲を繰り返します
- ③ 消灯:リピート再生をやめる



選んだグループの曲を順不同で聞く(RANDOM)

グループ内の曲を順不同で再生します。

- □ "聞きたいグループを選ぶ(グループサーチ機能) の 7 から 3 の操作で聞きたいグループを選ぶ **→** 73
- ② リモコンのRANDOMキーを押す



RANDOM キーを押して "RDM" を点灯させる。



RDM 点灯

ランダム再生を解除するには

- **(STOP)** = を押して、**RDM**を消灯させます。
- グループ内の全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT キーを押すとランダム再生が繰り返されます。

グループ再生中の時間表示について

リモコンのみ



DISPLAY

- 1曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①と② のみ表示します。
- 時間表示の合計が1000分以上になると "---:--"と表示されます。

① 再生中の曲の経過時間



② 再生中の曲の残り時間 ("-" 点灯)



③ 選択されたグループの経過時間 ("TTL" 点灯)

④ 選択されたグループの残り時間("TTL"、"-" 点灯)



⑤ MD の録音可能残り時間



MD レコーダーのタイトル表示について

"MD レコーダーのタイトル表示について"を参照ください + 31

● グループのタイトルが登録されていないときは、"GNでJP**"(**は番号を示します)が表示されます。

グループや曲のタイトルをつける

グループや曲のタイトルをつけると再生中にタイトルが表示されます。

"PGM"表示が点灯しているときは停止中にP.MODEキーを押して消灯させてください。

入力切換をMDにして、グループ登録されているMDを入れる。

7 タイトルをつけるグループを選ぶ

- ① "聞きたいグループを選ぶ(グループサーチ機能)の ② から ③ の操作でタイトルをつけたいグループを選ぶ +23
- 2 タイトル入力にする
- TITLE INPUTキーを押す
 TITLE INPUT



②編集したいタイトル(グループタイトル、またはトラックタイトル)を選ぶ



❸ 確定する



3 タイトル入力にする

以降の手順は63ページの 図以降を参照下さい

入力できる文字数について

MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。(英、数、記号の場合)

カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(CLEAR)をご利用ください。 ・ ⁽⁴⁾


- MDを読みとるまでに多少時間がかかります。
- 途中でやめるには、手順 図 の前に TÎTLE INPUT キーを押します。

I■■または I■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

"GROUP": グループタイトル
"001"、"002".....: トラックタイトル


グループタイトルのとき:

"GROUP" を選びます。



トラックタイトルのとき:

目的のトラック No. を選びます。



グループ録音の設定

CDの全曲をひとつのグループ録音に設定することができます。

MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。


1 録音の準備をする

- **②** 入力切換を "CD" にする
- 2 "PGM" や "RDM" 表示の消灯を確かめる
- **3** MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる
- **②** CD プレーヤーにディスクを入れる


2 録音モードを設定する

長時間録音モード(LP2、LP4)で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO" または "MONO" で録音してください。


MODE キーを押してメニューモードにし、
 は または ▶ キーを押して "REC MODE"
 を選び、ENTER キーを押す。




② "LP: 2" または "LP: 4" を選び、ENTER キーを押す



③ "LP: STÄMP ON" または "LP: STÄMP OFF" を選び、ENTER キーを押す



MODE キーを押してメニューモードにし、
 ★ または ★ キーを押して "GROUP MAKE"
 を選び、FNTFR キーを押す。



- "PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。
- "ŘĎM" 表示が点灯しているときは、RAŇĎÔM キーを 押すとランダム再生モードを解除します。
- "HIĞH"表示が点灯している場合、MDは4倍速録音になります。

I■■または▶▶I キーを押すたび、以下のように切り換わります。


- "STÉREO" (ステレオ録音): MDカートリッジに表示されている時間分録音できます
- "LP2"(ステレオ2倍長時間録音): MDカートリッ ジに表示されている約2倍の時間分録音できます ("LP2"点灯)
- "LP4"(ステレオ4倍長時間録音): MDカートリッジに表示されている約4倍の時間分録音できます("LP4"点灯)
- "MONO" (モノラル録音): MD カートリッジに表示されている2倍の時間分のモノラル録音ができます ("MONO" 点灯)
- "STĚŘĚO"または"MOÑO"を選んだときは②に進みます。

I◀◀または▶▶I キーを押すたび、以下のように切り換わります。


"LP: STÂMP ON": 曲タイトルの頭の部分に **"LP:"** の文字が入る

"LP: STÂMP OFF": 曲タイトルの頭の部分に **"LP:** " の文字が入らない


⑤ "GROUP ON" を選び、ENTER キーを押す



MODE キーを押し、メニューから | ◀ または エンター トーで "REC INPUT" を選び、ENTER キーを押す。



②録音するモード "DIGITAL"、"ANALOG" または "DIGITAL EQ. REC" を選び、ENTER キーを押す



3 CD 再生モードを確認する



4 録音を始める



I■■または I■■ キーを押すたび、以下のように切り換わります。

"GROUP ON": CD の全ての曲を録音するとき

グループに登録 **"GROUP OFF":** グループ録音機能解除

I◀◀ または ▶▶I キーを押すたび、以下のように切り 換わります。

"DIGITAL": CD からのデジタル録音入力 "ANALOG": CD からのアナログ録音入力

"DIGITAL EQ. REC": "デジタルサウンドイコライザー機能を使う" - [24] ~ - [25] で設定したサウンドで録音できます。デジタル信号のクリップを防ぐため多少音量が小さく録音されます。

● 再生側か、録音側のどちらかが停止すると、自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



録音、再生ともに停止します。

録音が終了すると.....

"MD WRITING" が表示されます。

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。 "MD WRITING"が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

グループ登録した MD の曲を編集すると

グループに登録されている曲を編集すると次のようになります:

曲を移動する

グループ登録されている曲を移動すると移動先のグループに登録されます。移動先がグループに所属していないときは、移動した曲はグループに所属しない曲になります。

例:グループAとして3~5曲目が登録されていて、グループBとして9~12曲目が登録されているとき、グループAの4曲目を11曲目に移動するとグループBの曲になります。また、グループAの4曲目を7曲目に移動するとグループに所属しない曲になります。

曲をつなげる

グループに登録されている曲をつなげると、つなげるときに前にある曲のグループに所属します。

例: グループAとして3~5曲目が登録されていて、グループBとして6~12曲目が登録されているとき、グループAの5曲目とグループBの6曲目をつなげると、つなげられた曲はグループAに登録されます。また、グループAの3曲目を2曲目とつなげると、つなげられた曲はグループに属さない曲になります。

曲を分ける

グループに登録されている曲を分けると、分けた曲も分ける前のグループに登録されます。

例:グループ A として $3\sim5$ 曲目が登録されているとき、5 曲目を分けると分けてできた 6 曲目もグループ A に登録されます。

曲を消す

グループに登録されている曲を消した場合、グループ内の全曲を消すと、そのグループも消去されます。

例: グループAとして3~5曲目が登録されていて、グループBとして6~12曲目が登録されているとき、グループAの3~5曲目を消すとグループAが消去され、このときグループBにつけられたタイトルは変わりませんが、タイトルが登録されていない場合、表示される番号は自動的(-1)に調整されます。



- グループ機能の情報は、ディスクのタイトル情報として記録されています。グループ機能に対応していない機器でグループ登録されているMDのディスクタイトルを表示させると、通常のディスクタイトル以外の情報も表示されますが故障ではありません。
- グループ機能に対応していない機器で、グループ登録されているMDの編集操作はしないでください。
- グループ機能に対応した他のMD機器でグループ編集・登録されたMDを本機で使用すると、正しく動作しないことがあります。
- MDに入力できる制限に近い文字数が入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。

おやすみタイマー (SLEEP)

設定した時間が過ぎると自動的に電源が切れます。

タイマー再生、タイマー録音 (PROG. 1、PROG. 2) + 201

設定した時間帯に選んだソースを再生したり、ラジオまたは外部入力ソースを録音します。

Al タイマー再生 (PROG. 1、PROG. 2) +®0

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、設定した音量まで上がります。


おやすみタイマー (SLEEP)

何分後に電源をオフ(スタンバイ)するか設定します。



- セットした時間が過ぎると、自動的に電源がオフになります。
- 1回押すごとに10分ずつ増えていきます。最大90分まで設定できます。

 $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$ $70 \rightarrow 80 \rightarrow 90 \rightarrow$ 解除 $\rightarrow 10 \rightarrow 20$



おやすみタイマー表示が点灯

セットする時間

 おやすみタイマーの動作中にSLEEP キーを押すと残り 時間の確認ができます。

解除するには

電源をオフ (スタンバイ) にするか、または SLEEP キーを解除になるまで繰り返し押す。 応用

糸

プログラムタイマーを設定する (PROG. TÍMER)

PROG. 1とPROG. 2 には動作する時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。

時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください。 - 122 "接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。 - 120 ~ - 122

1 聞く(録音する)ための準備をする

CD を聞く

ディスクを入れる(通常再生だけできます。)

ラジオを聞く

放送局をプリセットしておく。+32

MD を聞く

MDを入れる (通常再生だけできます。)

外部入力ソースを聞く

外部入力端子に接続した機器のタイマー設定をする。

- タイマー予約は、PROG. 1 と PROG. 2 の 2 系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1 と PROG. 2 の動作する時間帯が重ならないように 1 分以上の間隔をあけて予約してください。

2 プログラムタイマーの番号を設定する

● MODEキーを押し、メニューから MODEキーを押し、メニューから MODEキーを押し、メニューから MODEキーを押し、メニューから MODERキーを押す













② "PROG.1 SET" または "PROG.2 SET" を選ぶ





❸ 確定する

ENTER



I■■または ▶▶I キーを押すたび、以下のように切り換わります。

録音する


録音の準備をする。→38


"PROG.1 SET"
"PROG.2 SET"



- 以前設定したプログラムタイマーの内容を表示します。 (設定を変更しない場合は、ディスクの準備、音量の調節 をしてから ENTER キーを押してください。)
- すでに設定が済んでいるタイマーを選んだ場合は、設定内容が上書きされます。


3 プログラムタイマーの ON/OFF を選ぶ





OFF を選ぶと元の状態に戻ります。

4 タイマー実行曜日を選ぶ



I◀◀または ▶▶I キーを押すたび、以下のように切り換わります。

"EVERYDAY"(毎日)

"MONDAY"(月曜日)

"TUESDAY"(火曜日)

"WEDNESDAY"(水曜日)

"THURSDAY"(木曜日)

"FRIDAY"(金曜日)

"SATURDAY"(土曜日)

"SUNDAY"(日曜日)


"MON-FRI"(月曜日一金曜日)

*チューズデーサタデー "TUE-SAT"(火曜日一土曜日)

"SAT-SUN"(土曜日一日曜日)



5 オン時刻を設定してからオフ時刻を設定する





- オン時刻とオフ時刻ともに (つ、(回)の手順を行い、"時"を入力した後、同じ手順で"分"を入力します。
- 間違えたときは、MODEキーを押して、手順目からや り直してください。
- ラジオ番組などをタイマー録音するとき、録音したい 番組の放送開始時間にあわせて本機のタイマー開始時 間を設定すると、番組の最初の部分が頭切れになりま す。頭切れしないように録音するには、録音開始時間 を番組の放送開始時間よりも1分程度早く設定してく ださい。録音開始の不要部分は、MDの編集機能を使っ て録音終了後に消去できます。


6 希望の予約を設定する

タイマー再生、AI タイマー再生をするとき

モードを選ぶ "PLAY" または "AI PLAY" を選び、ENTERキー を押す


"PLAY" (タイマー再生)

"AI PLAY" (だんだん音が大きくなるタイマー再生)



2 音量を調整する

音量を調整し、ENTER キーを押す



- "PŽÁY" モード: 調整した音量で再生されます。
- ■"AI PLAY" モード:タイマーの再生が始まると調整した音量まで徐々に上がります。
- ③ 入力ソースを選ぶ
 聞くソースを選び、ENTER キーを押す

"PLAY TUNER" (ラジオ)

"PLAY CD"

"PLAY MD"

"PLAY PHONO"

"PLAY TAPF"

"PI AY AUX"

"PLAY D-IN" (外部デジタル入力)



タイマー録音をするとき

② モードを選ぶ

『REC" を選び、ENTER キーを押す

"PLAY"(タイマー再生)


"REC"(タイマー録音)

"AI PLAY" (だんだん音が大きくなるタイマー再生)



2 音量を調整する

音量を調整し、ENTER キーを押す



- 調整した音量で再生されます。
- **②** 入力ソースを選ぶ 録音するソースを選び、ENTERキーを押す

"PLAY TÜNER" (ラジオ)

"PLAY PHONO"

"PLAY FHONO

"PLAY AUX"

"PLAY D-IN" (外部デジタル入力)




放送局を選ぶ (オリカー 時のみ)
 プリセットチャンネルを選び、ENTERキーを押す



編

放送局を選ぶ (TUNER 時のみ)
 プリセットチャンネルを選び、ENTER キーを押す



ENTER キーを押して設定が終了すると
 "COMPLETE" と表示します。

- **⑤** 録音モードを選ぶ
 録音モードを選び、ENTER キーを押す
 - 1 "REC STEREO"
 - ② "REC LP2"
 - 3 "REC LP4"
 - (4) "REC MONO"



- **④** ENTERキーを押して設定を確定する
 - ENTER キーを押して設定が終了すると
 "COMPLETE" と表示します。



予約内容を変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。

7 電源をオフ(スタンバイ)にする



- スタンバイ状態になると STANDBY/TIMER 表示灯が 緑色に点灯します。
- タイマー設定後、電源がオフ(タイマースタンバイ)中 に停電があったり、電源プラグをコンセントから抜き差 ししたときは、STÂNDBY/TÎMER 表示灯が緑色に点滅 します。このような場合は、もう一度時刻を合わせてか ら設定をやり直してください。
- (ŚŤÓP) キーを押すと設定内容を確認することができます。

タイマーの解除と再設定

一度設定したタイマーの解除と再設定を、リモコンを使って簡単に切り換えることができます。

電源がオンのとき、TÎMER キーを押す

TIMER

押すたび、以下のように切り換わります。

- ① 1 PROG.1 のタイマーを動作させます。
 -) 2 **PROG.2** のタイマーを動作させます。
- ① 1,2 PROG.1 と PROG.2 のタイマーを動作させます。

タイマー解除(タイマー表示消灯)

設定されているタイマーを解除します。

- タイマーの設定内容は解除しても残ります。
- 停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、 STÂNDBY/TÍMER インジケーターが緑色の点滅になり ます。このような場合は、もう一度時刻を合わせてから 設定をやり直してください。

リモコンの DIMMER キーを押す

DIMMER



本体部のキーで操作するときは

MODE







2明るさを切り換える





- ❷ 確定する

ENTER





リモコンの DIMMER キーを押すたび、以下のように 切り換わります。

"DIMMER OFF" (通常の明るさ)

"DIMMER 1" (表示部の輝度を下げる)

"DIMMER 2" (表示部の輝度を下げる、

キーイルミネーション消灯、サウンドインジケーター消灯)


"DIMMER 3" (キーイルミネーション消灯)


編

レベルメーターの ON / OFF を切り換える

1 LÉVEL MÉTER モードにする

NODE キーを押し、メニューから I または エンター トーキーで "LEVEL METER" を選び、ENTER キーを押す





表示部およびメーター部が点滅します。

2 表示のON/OFFを切り換える

② ON/OFF を切り換える



2 確定する

ENTER






I◄◄ または ▶►I キーを押すたび、表示が切り換わり"ON" または "OFF" が点滅します。

オートパワーセーブ機能について (Auto Power Save = A.P.S.)

電源がオンで、CD、MDが停止状態のとき、約30分放置すると自動的に電源がオフ(スタンバイ)になる機能です。電源を切り忘れたときなどに便利です。この機能は次の操作でオン/オフを選べます。

1 0 "A.P.S. ŠĚT" を選ぶ



(*A.P.S. SET" 表示が点滅中に ENTER キーを押す)

② "A.P.S. ON" または "A.P.S. OFF" を選択する



❸ 確定する



 入力切換が TÜNER、PHÓNO、TĂPE、AUX、 DIĞİTAL İN のときは、音量がゼロまたは MÜTE がオンのときに限りオートパワーセーブ機能が働きます。

知っておきましょう

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水 滴(露)が付くことがあります。この現象が おきますと、本機が正常に動作しないこと があります。このようなときには、数時間放 置し、乾燥させてからご使用ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだとき や、湿気の多い部屋などでは、特に結露にご 注意ください。

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。 特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

- **②** CD、MD を取り出します
- ② MD ▶/II キーを押す

MD NO DISC

③ CD ▶/II キーを押す

CD NO DISC

- ② しばらく待って、ディスプレイ部が 図の表示になったことを確かめてく ださい
- 5 数秒間待って、電源をオフにします

ディスクの取り扱いかたディスク取り扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、レーベル面にも紙や テープなどを貼らないでください。





糊のべたつき

お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついた ときは、やわらかい布などで、放 射状に軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CD-R、CD-RW および CD-G/CD-EG (CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

CDディスクのご注意

レーベル面に 回じ のマークが入ったディスクをご使用ください。このマークが入っていないディスクは正しく再生できない場合があります。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り

扱いについて

図の様にクランピングエリアにシールが貼られている ディスクはご使用にならな エリアいでください。

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがした後、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふき取ってからご使用ください。

CD-R/CD-RWディスクについて

レーベル面に印刷可能なCD-R/CD-RWを使用すると、レーベル面が貼り付いてディスクの取り出しができないことがあります。本機の故障の原因となるため、このようなディスクは使用しないでください。

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに直接触れないでください。無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布でふき取ってください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、 MDの誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にしておきます。 再び録音する場合は、つまみを元の状態に 戻します。



カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまで しっかりと貼り付けてください。またラベ ルエリアよりはみだしてラベルを貼らない でください。

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだ ディスクは、本機で録音・編集を行わないで ください。Clipのデータ内容が失われること があります。


Hi MDについて

本機では対応していないので使用しないで ください。

デジタル録音とSCMS について

SCMS(シリアルコピーマネージメントシ

ステム)とは、著作権保護のため、各種のデ ジタルオーディオ機器の間でデジタル信号 をデジタル信号のまま録音できるのは、一 世代だけと規定したものです。



あなたが録音、録画したものは、個人として 楽しむほかは、著作権法ト権利者に無断で 使用できません。なお、デジタル録音機器 (この商品)の価格には、著作権法の定めに より、私的録音補償金が含まれております。 なお、私的録音補償金に関するお問い合わ せは、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電話 (03)5353-0336(代表) FAX. (03) 5353-0337

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜いて約1日保持しているメモリーの内容

アンプ部

: 電源の状態、インプットセレクター、ボリューム値、サウンドプリセット、 PHÓNO、TÁPEおよびAUXのインプットレベル値、オートパワーセーブの設 定、サウンドモード、ルームイコライザーの設定、D-Bass の設定、マニュア

ルイコライザーの設定、DIMMER の設定

チューナー部

: 受信バンド、周波数、プリセット放送局、AUTO/MONOの設定、タイマーの

設定内容

MDレコーダー部: 録音モード、録音スピード、テキストコピー、グループメイク

故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは 外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できな い、ディスプレイの誤表示など)することがあります。こ の場合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

- リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の状態となります。ご了承ください。
- ◆ CD、MDのディスクが入ったままリセットすると自動的に排出されます。ディスクを取り出してからCDトレイを閉じてください。

電源プラグをコンセントから抜き、() (POWER) キーを押しながら、差し込み直す。



マイコンをリセットすると下記のディスプレイが表示されます。

INITIALIZE

アンプ部・スピーカー部

アンノの・スピーカーの			
症状	処 置		
音が出ない。	 ■ "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 ■ 音量を上げる。 ■ MUTEをオフ(解除)にする。 ■ ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く 		
"STANDBY/TIMER" の表示が赤く点滅し,音が 出ない。	■ スピーカーコードがショートしている。電源コードを抜いてスピーカーコードを接続し直す。		
"STANDBY/TIMER"の表示が緑色に点滅する。	・現在時刻をもう一度合わせる。→Q		
ヘッドホンから音がでない。	 ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 音量を上げる。 MUTEをオフ(解除)にする。 		
スピーカーの片側から音が出ない。	■ "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。■ 左右のバランスを調整する。■ 左右のバランスを調整する。		
入力切り換えキーを PHONO にするとブーン という音が出る。	 オーディオコードをPHÓNO 端子にしっかりと差し込む。 信号用アース線を背面の ヵマークの端子に接続する。 		
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅している。	・現在時刻をもう一度合わせる。→ Q		
タイマーが作動しない。	● "時刻合わせ" をみて現在時刻を合わせる。● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。ー ②		

チューナー部

症状	処 置		
放送局が受信できない。	 アンテナを接続する。 放送バンドを合わせる。 受信したい放送局の周波数に合わせる。 	2	
雑音が入る。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。		
プリセットしたあと、P.CALL [*] キーを押しても 受信できない。	● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。● もう一度プリセットする。ー3	2	

CD プレーヤー部

症状	処 置			
ディスクを入れても再生できない。	 ラベル面を上にして、正しく入れる。 "ディスク取り扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。→ 280 "結露にご注意"を参照し、露を蒸発させる。 → 280 			
音声が出ない。	 CD ►/II キーを押す。 "ディスク取り扱上のご注意" を参照し、ディスクを清掃する。→ 260 MP3、WMA 等のデータが記録されたディスクは再生できません。 			
音とびがする。	● "ディスク取り扱上のご注意" を参照し、ディスクを清掃する。→ 260● 振動のない場所に設置する。			

MD レコーダー部

症状	処 置			
再生キーを押しても音が出ない。	● 録音済 MD または再生用 MD を入れる。			
録音ができない。	● 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能な MD に取り換える。 → [87]			
	+ ②			
録音レベルが低い。(外部入力端子使用時)	◆ 外部入力レベルを調整する。→③?			
録音後音がひずむ。(外部入力端子使用時)	● 録音レベルの設定をしていない。(外部入力使用時) 外部入力レベルを調整する。 + ②			
雑音が大きい。	● 電気器具、テレビなどから離す。			

MD レコーダー部 (MD 規格上の症状)

症 状	原因			
まだ録音可能時間があるのに"DISC FULL"と 表示される。	● 255曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00" になります。			
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	● MD全体の残り時間が 12 秒未満の場合は、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00" になります。消去された曲の合計時間が 12 秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。*1 ● 編集を繰り返したMDの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。			
曲をつなぐことができない。	● 編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。● 異なる録音モードの曲同士はつなげません。*2			
録音済みの時間と、録音可能時間の合計が MD全体の記録時間(60分、74分、80分)と 一致しない。	● 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。*3			
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音 が途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。			
トラック(曲)番号が正しく付かない。	● 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。			
"READING"が表示される時間が異常に長い。	● 新品の録音用MD(全<録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間 "READING" が表示されます。 ● ディスクの録音状態によっては、通常よりも長い間 "READING" が表示されます。			
モノラル録音された MD のとき、時間表示が 不正確になる。	● モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。			
タイトルが 1792 文字入らない。	 タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。 スタンプ(STAMP)機能で自動的に付く "LP:" も文字数に含まれます。 			

- * 1 録音モードが **STEREO** モードの場合 (**LP2**/**MONO** モードの場合: 24 秒 **LP4** モードの場合: 48 秒)
- *2 STĚKĚO (ステレオ録音モード)、LP2 (ステレオ 2 倍長時間録音モード)、LP4 (ステレオ 4 倍長時間録音モード)、MONO (モノラル録音モード)
- *3録音モードが STEREO モードの場合(LP2/MONO モードの場合:4秒 LP4 モードの場合:8秒)

リモコン部

症状	処 置	
リモコンで操作できない。	新しい電池に入れ換える。→ 操作範囲内で操作する。→ 近	

メッセージ表示の一覧

ディスプレイ表示	意 味		
BLANK DISC	● 何も録音されていない MD です。		
BUFFER OVER	● 74 分以内に 201 曲以上の CD を 4 倍速録音しようとしている。		
CĂN'T ŒĎĬŤ	長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。		
	プログラムモード、グループモードのときに編集しようとしている。		
CĂŇ'T ŠĔŤŰP	● ROOM EQ用マイクが接続されていない。		
	またはヘッドホンが接続されている。 +②1		
CD NO DISC	• CD が入っていない。		
CD RANDÔM	● CD ランダムモードのときに MD O.T.E. 録音をしようとしている。ランダムモード を解除する。 → 48		
CD TEXT FULL	● 1K バイト以上のテキスト情報がある CD TEXT のテキスト情報を表示しようとしている。		
CHECK DISC	● CD で TOC* の内容が読み取れない。ファイナライズされていない CD-R を入れている。CD を確認する。→ 図 → 図		
DISC FÜLL	● 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音可能な MD に入れ換える。一枚のディスクには 256曲以上録音できません。		
MD ŃŌ ĐÍŚĆ	● MDが入っていない。		
MD WRITING	● 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。		
NO TRĀČKS	● 曲は録音されていないが、MDタイトルが書かれている。		
PGM FULL	● CD または MD のプログラムで 33 曲目を選択しようとしている。 → <u>④</u>		
PLAY ONLY	● 再生専用の MD に録音しようとしている。録音用の MD を入れる。		
PROTECTED	● MD が"録音禁止"されている。"録音可能"にする。 → 22		

ディスプレイ表示	意味		
R.EQ ERROR1	● 測定しようとしている部屋のノイズが大きいため測定できません。 → ②1		
R.EQ ERROR2	▼イクに信号の入力がないため測定できません。 →21		
READING	 TOC* 情報を読み込んでいる。 		
SAME TNO	● 同じ曲を2回以上プログラムして4倍速録音しようとしている。		
SCMS	● SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。アナログ録音を選んでください。→ (41) → (88)		
タイトル フル TITLE FULL	● 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 MD 全体で 1792 文字、1 曲につき最大 80 文字まで入力できます。(英、数、記号の場合)カタカナを使用した場合は、1 文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。スペース(1 文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。		
TRÁY OPEN	● CD トレイが開いている。		
ŮTČĆ EŘŘOR	 ┛TOC*の内容が異常である。"ĂLL EŘAŠĒ" を行う。→⑤〕 それができないときは、MDを取り換える。 		
ウェイト WAIT 74min.	● CD から MD に 4 倍速録音をしたのちに同じ曲を 4 倍速録音しようとしている。再 録音できるまでの時間が表示される。		
	● MDタイトルが書かれていない。		
00000 x	● "○○○○ "の操作はできません。		

^{*} すべての MD には音声信号以外に TOC (Table of Contents) という情報が記録されています。TOC とは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

 $T\mathring{O}C$ 以外に録音用MDに特有な情報を $\mathring{U}T\mathring{O}C$ と呼びます。この $\mathring{U}T\mathring{O}C$ には、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

[オーディオ部]
実用最大出力30W+30W(JEITA 6 Ω) 全高調波ひずみ率
BASS(TURN OVER 100Hz) ±3.1dB(at 100Hz)
(TURN OVER 150Hz) ±5.1dB(at 100Hz)
(TURN OVER 200Hz) ±5.7dB(at 100Hz)
TREBLE (TURN OVER 5kHz) ±5.7dB(at 10kHz)
(TURN OVER 7kHz) ±5.1dB(at 10kHz)
(TURN OVER 10kHz) ±3.1dB(at 10kHz)
グラフィックイコライザー特性
調整中心周波数 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz,
2.5kHz, 6.3kHz, 16kHz
可変範囲 ±8dB
D-Bass (+10) +16dB(40Hz, Vol. 60)
入力端子(感度/インピーダンス)
PHONO 5.5 mV / 31 kΩ
LINE (AUX, TAPE) 400 mV / 30 k Ω
出力端子(レベル/インピーダンス)
TAPE REC OUT 400 mV / 200 Ω
SUBWOOFER PREOUT2V / 620 Ω
「デジタル部】
対応サンプリング周波数 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
[チューナー部]
FMチューナー部
受信周波数範囲76 MHz~90 MHz
アンテナインピーダンス75 Ω不平衡
AMチューナー部
受信周波数範囲 531 kHz~1,629 kHz
[CDプレーヤー部]
読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
D/Aコンバーター 1 bit
オーバーサンプリング 8 fs (352.8 kHz)
周波数特性 (JEITA)
20 Hz~20 kHz(TAPE REC OUT)
S/N比 (JEITA)97dB(TAPE REC OUT)

読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
記録方式磁界変調オーバーライト方式
回転数400 rpm~900 rpm(CLV)
音声圧縮方式 ATRAC, ATRAC 3
D/Aコンバーター1 Bit
オーバーサンプリング 8 fs (352.8 kHz)
A/Dコンバーター
Δ Σ方式 64fs オーバーサンプリング
サンプリング周波数44.1 kHz
レーザー情報
波長765~805 nm
レーザーパワークラスClass 3B
[電源部・その他]
電源電圧・電源周波数 AC 100 V, 50 Hz/ 60 Hz
待機時消費電力0.2W以下
定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示)80 W
最大外形寸法
高さ 126 mm
奥行 368 mm
質量(重量)6.1 kg(正味)
貝里(里里/0.1 kg(止'來)

「MDレコーダー部]

本製品は「JIS C61000-3-2適合品」です。

ご注意

- 1. これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 2. 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書(別涂添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い 合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧ください。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル 番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム) すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただ きます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張 修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれてい ます。
- 部品代:修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。
- 送 料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に 無償修理などを行うにあたって、お客様に負 担していただく場合があります。

お買.	F-1	(Ť)	庒	夂
の貝.	_	11	巾	12

電話()

☎ (045) 933-5133 MM (045) 933-5553

☎ (06) 6394-8085 (横浜へ自動転送されます。大阪市内への通話料でご利用いただけます。)

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。

北海道 札幌サービスセンター ∞007-0834 札幌市東区北34条東14-1-23 **2**(011) 743-7740 東北 仙台サービスセンター ₹984-0042 仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和) **2**(022) 284-1171 盛岡サービスステーション **5**020-0124 盛岡市厨川4-5-11 **☎**(019) 646-2311 関東・甲信越 さいたまサービスセンター ₹331-0812 さいたま市北区宮原町1-311-1加茂宮ビル1F **2**(048) 664-3611 千葉サービスセンター あ277-0081 柏市宮里1-2-1 $\alpha(04)$ 7163-1441 東京サービスセンター **2**(03) 3363-1650 横浜サービスセンター ■226-0006 横浜市緑区白山1-16-2 **2**(045) 939-6242 **2**(025) 287-7736 新潟サービスステーション ■950-0923 新潟市姥ケ山11-5-37 **3**(052) 917-2550 名古屋サービスセンター ──462-0861 名古屋市北区计本通1-11 静岡サービスステーション - 5420-0816 静岡市沓谷5-61-1 **2**(054) 262-8700 松本サービスステーション ■390-0832 松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F) **☎**(0263) 26-7331 金沢サービスステーション **2**(076) 265-5045 - 5920-0036 金沢市元菊町21-87 近畿・四国 大阪サービスセンター 〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22 **☎**(06) 6394-8075 高松サービスステーション ☞760-0068 高松市松島町3-1 **2**(087) 835-2413 広島サービスセンター 〒731-0137 広島市安佐南区山本1-8-23 **3**(082) 832-2210 九州 福岡サービスセンター **☎**(092) 551-9755 **3**815-0035 福岡市南区向野2-8-18 鹿児島サービスステーション 鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F) **☎**(099) 251-6347 ₹890-0063 ●901-2132 浦添市伊祖1-5-2 沖縄サービスステーション **2**(098) 874-9010

● ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで

カスタマーサポートセンター 5226-0006 横浜市緑区白山1-16-2

カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内

月曜日〜金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

電話 (045) 933-5133 (06) 6394-8085 (横浜へ自動転送されます。大阪市内への通話料でご利用いただけます。)

FAX (045) 933-5553

住所 〒226-0006 横浜市緑区白山 1-16-2

アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、上記の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービス窓口にご相談ください。